

WASTEK PRO - Manuale d'uso

QUADRO ELETTRICO MULTIFUNZIONE DA 1 A 2 MOTORI



INDICE

1.	C	GENERALITÀ5
2.		AVVERTENZE6
3.	[DESCRIZIONE GENERALE7
4.	I	NSTALLAZIONE9
5.	I	NDICAZIONI LUMINOSE E COMANDI10
6.	9	SCHERMATA PRINCIPALE11
7.	9	SCHERMATA MOTORE12
8.	I	NGRESSI E USCITE SCHEDA MADRE13
9.	I	NGRESSI ESPANSIONI
	9.1	Espansione RS48515
	9.2	Espansione dispositivo batteria tampone15
	9.3	Espansione bluetooth-WIFI15
10).	MENÙ IMPOSTAZIONI16
11	l.	IMPOSTAZIONI DIP-SWITCH DISPLAY21
	11.:	1 DIP-SWITCH 1 - Inversione ingressi NO/NC (G/P1 - G/P2 - G.A.)
	11.2	2 DIP-SWITCH 2 - Esclusione controllo sequenza fasi21
	11.3	3 DIP-SWITCH 3 - Autoprova21
	11.4	4 DIP-SWITCH 4 - Tasto manuale a pressione o a impulso22
12	2.	DETTAGLI SCHEDA23
13	3.	SCHEMI DI COLLEGAMENTO SCHEDA MADRE24
	13.:	1 Schema collegamenti WASTEK PRO Monofase (230V)24
	13.2	2 Schema collegamenti WASTEK PRO Trifase (400V)25
14	I .	SCHEMI DI COLLEGAMENTO ESPANSIONI26
	14.:	1 Espansione RS485
15	5.	SCHEMI ELETTRICI
	15.:	1 WASTEK PRO 1 MONO27
	15.2	2 WASTEK PRO 2 MONO
	15.3	3 WASTEK PRO 1 TRI

	WASTEK PRO 2 TRI	15.4
31	INDIRIZZI MODBUS RS485	16.
34	ALLARMI	17.
	TABELLA DIMENSIONAMENTI	18.
	DIAGNOSTICA	19.

1. GENERALITÀ

Il presente manuale deve sempre accompagnare l'apparecchio cui si riferisce ed essere conservato in un luogo accessibile e consultabile dai tecnici qualificati addetti all'uso e alla manutenzione del sistema.

Raccomandiamo all'installatore/utilizzatore di leggere attentamente le prescrizioni e informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il prodotto, al fine di evitare il danneggiamento o l'utilizzo improprio dell'apparecchiatura, causando così anche la perdita della garanzia.

Prima di mettere in funzione l'apparecchiatura leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni in esso riportato.

Le indicazioni e istruzioni del presente manuale si riferiscono all'impiego standard del prodotto; in caso di situazioni, funzionamenti o applicazioni particolari di seguito non descritti, contattare il nostro servizio tecnico di assistenza.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessaria una richiesta di assistenza tecnica o di parti di ricambio specificare la sigla identificativa del modello e il numero di costruzione riportato nell'apposita targhetta.

Il nostro reparto di servizio e assistenza tecnica è a Vostra disposizione per qualsiasi necessità.

Al ricevimento della merce effettuare subito un'ispezione per accertarsi che l'apparecchiatura non abbia subito danni durante il trasporto. Nel caso si riscontrassero anomalie, si raccomanda di comunicarlo tempestivamente, non oltre 5 giorni dal ricevimento al nostro rivenditore o, in caso di acquisto diretto, al servizio assistenza clienti del produttore.



N.B.: le informazioni contenute nel manuale possono essere variate senza preavviso. Eventuali danni causati in relazione all'uso di queste istruzioni non saranno considerati poiché queste sono solo indicative. Ricordiamo che il non rispetto delle indicazioni da Noi riportate potrebbero causare danni alle persone o alle cose.

Rimane inteso, comunque, il rispetto alle disposizioni locali e/o delle leggi vigenti.

2. AVVERTENZE



Il quadro elettrico deve essere utilizzato solo per lo scopo e il funzionamento per cui è stato concepito. Ogni altra applicazione e utilizzo sono da considerarsi impropri e pericolosi.

Nel caso in cui si dovesse verificare un incendio nel luogo di installazione o in prossimità di esso, evitare l'utilizzo di getti d'acqua e utilizzare appropriati mezzi di estinzione (polvere, schiuma, anidride carbonica).

Installare l'apparecchio lontano da fonti di calore e in luogo asciutto e riparato rispettando il grado di protezione (IP) dichiarato.

Si raccomanda l'installazione di un apposito dispositivo di sicurezza atto a proteggere la linea di alimentazione del quadro nel rispetto delle norme elettriche vigenti.

Prima di effettuare qualsiasi intervento sul quadro elettrico o sull'impianto interrompere l'alimentazione di rete elettrica.

È proibito smontare parti del quadro se non ufficialmente autorizzato dal produttore: qualsiasi manomissione e modifica non autorizzata farà decadere qualsiasi condizione di garanzia.

Qualsiasi operazione d'installazione e/o manutenzione devono essere effettuate da un tecnico specializzato a conoscenza delle norme di sicurezza vigenti.

Si raccomanda di effettuare il collegamento a un efficiente impianto di terra.

Dopo aver eseguito il collegamento elettrico dell'impianto verificare le impostazioni del quadro elettrico poiché l'elettropompa potrebbe avviarsi automaticamente.

Il produttore si ritiene sollevata da eventuali responsabilità nel caso di:

- Installazione non corretta;
- Utilizzo da parte di personale non addestrato all'utilizzo appropriato del quadro;
- Gravi mancanze nella manutenzione prevista;
- Utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello;
- Modifiche o interventi non autorizzati;
- Inosservanza parziale o totale delle istruzioni;

3. DESCRIZIONE GENERALE

- Alimentazione scheda monofase 100-240Vac 50/60Hz;
- Alimentazione scheda trifase 310-450Vac 50/60Hz;
- Autoconsumo scheda elettronica 3 W;
- Ingressi G/P1 e G/P2 normalmente aperti per avviamento motori;
- Ingressi C-MIN-MAX per sonde di livello unipolari;
- Ingressi T1 e T2 normalmente chiusi per pastiglia termica motore (clicson);
- Ingresso G.A. normalmente aperto per attivazione allarme;
- Ingressi analogici 4-20mA e 0-10V;
- Uscita allarme cumulativa a contatti puliti (NC-C-NO carico resistivo 5A / 250V);
- Uscita allarme cumulativa in tensione (12Vcc / 100mA);
- DIP-SWITCH 1 display inversione ingressi NO/NC (G/P1 G/P2 G.A.);
- DIP-SWITCH 2 display esclusione controllo sequenza fasi;
- DIP-SWITCH 3 display vuoto;
- DIP-SWITCH 4 display manuale fisso/impulso;
- Parametri impostabili:
 - Lingua;
 - Attivazione rotazione pompe;
 - Attivazione funzione start/stop galleggianti (autoritenuta);
 - Sensibilità sonde;
 - Sonde di livello in riempimento o svuotamento;
 - Attivazione allarme minimo livello;
 - Minima tensione;
 - Massima tensione;
 - Massima corrente motori;
 - Minima corrente motori;
- Pulsante SWITCH (cambio schermata/impostazioni);
- Pulsante AUTOMATICO (o freccia SU);
- Pulsante 0 "stand-by" (o freccia GIÙ);
- Pulsante MANUALE;
- Display: Volt, Ampere, segnale analogico, ore di lavoro, stato motori e allarmi;
- Controllo mancanza o errata sequenza fasi in ingresso alimentazione;
- Funzionamento in emergenza in caso di guasto sensore analogico;
- Protezioni ausiliari e motore con fusibili
- Sezionatore generale blocco-porta (se previsto);

- Attivazione controllo marcia secco per minima corrente;
- Attivazione ripristino automatico per minima corrente e tempi;
- Attivazione ripristino ciclico per minima corrente;
- Attivazione segnale analogico;
- Tipo di segnale analogico;
- Unità di misura segnale analogico;
- Fondo scala segnale analogico;
- Set point;
- Soglie start/stop motori;

- Predisposizione per condensatori di marcia per versione monofase (non inclusi);
- Box in ABS, IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Altitudine s.m.l 2000 m;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).



ATTENZIONE!

Per ulteriori dati tecnici vedere targa sul quadro elettrico.

Le caratteristiche generali possono variare se vengono aggiunti accessori al prodotto standard. L'aggiunta di accessori potrebbe comportare modifiche a quanto descritto sopra.

4. INSTALLAZIONE

Verificare che la tensione di alimentazione della rete elettrica corrisponda alla tensione indicata nella targhetta del quadro elettrico e del motore collegato al quadro, quindi effettuare il collegamento di terra prima di ogni altro collegamento.

La linea di alimentazione deve essere protetta da un interruttore magnetotermico differenziale.

Serrare i cavi elettrici negli appositi morsetti utilizzando l'utensile della misura idonea a non danneggiare le viti di fissaggio. Prestare particolare attenzione nel caso si utilizzi un avvitatore elettrico.

Il quadro elettrico è predisposto per il fissaggio a muro con viti e tasselli utilizzando i fori agli angoli della cassetta o le staffe quando presenti.

Installare l'apparecchio in luoghi che rispettino il grado di protezione ed attenersi a mantenere il più possibile integra la scatola quando vengono effettuate le forature per l'alloggiamento dei pressacavi.

Evitare di utilizzare cavi multipolari nei quali siano presenti conduttori collegati a carichi induttivi e di potenza e conduttori di segnale quali sonde ed ingressi digitali.

Ridurre il più possibile le lunghezze dei cavi di collegamento, evitando che il cablaggio assuma la forma a spirale dannosa per possibili effetti induttivi sull'elettronica.

Tutti i conduttori impiegati nel cablaggio devono essere opportunamente proporzionati per supportare il carico che devono alimentare.

5. INDICAZIONI LUMINOSE E COMANDI



6. SCHERMATA PRINCIPALE

All'accensione del quadro, sul display appare la sequenza sottostante:



Terminata la sequenza di avvio, viene visualizzata la schermata principale descritta sotto.



Questa schermata permette la visualizzazione generale dello stato motore e dell'impianto:

- 230 V Tensione di alimentazione rilevata;
- 7.0 A Corrente totale assorbita;
- 10,0B Valore ingresso analogico (in questo esempio 10,0 bar);
- M1 = 1 Motore 1 attivo;
- M1 = 0 Motore 1 disattivo;
- M2 = 1 Motore 1 attivo;
- M2 = 0 Motore 1 disattivo;

Se non si utilizzano sensori analogici, nella schermata principale non sarà presente alcun valore riferito all'ingresso analogico.

Solo da questa schermata è possibile accedere al menù impostazioni premendo il tasto **SETUP** per 3 secondi.

7. SCHERMATA MOTORE

Dalla schermata principale, premendo il tasto **SETUP**, si passa alla schermata motore dove è possibile cambiare lo stato del selettore (automatico - off - manuale), visualizzare l'assorbimento del singolo motore e visualizzare le ore di funzionamento.

Le ore di funzionamento sono resettabili in caso di sostituzione del motore premendo il tasto **OFF** per 5 secondi.



Premendo nuovamente il tasto SETUP si ritorna alla schermata principale.

8. INGRESSI E USCITE SCHEDA MADRE

T1	Ingresso normalmente aperto per clicson motore 1 (pastiglia termica di sovratemperatura). Ponticellare se non si utilizza questo ingresso.
T2	Ingresso normalmente aperto per clicson motore 2 (pastiglia termica di sovratemperatura). Ponticellare se non si utilizza questo ingresso.
C - MIN - MAX	Ingresso per sonde di livello unipolari Ingresso per galleggiante di minimo livello (collegamento tra C e MAX). Ingresso per abilitazione generale (collegamento tra C e MAX). Ponticellare C e MAX se non si utilizza questo ingresso.
G/P1	Ingresso per attivazione motore 1. Con funzionamento di rotazione attivo, ad ogni apertura e chiusura dell'ingresso avvierà il primo motore in alternanza.
G/P2	Ingresso per attivazione motore 2. Con funzionamento di rotazione attivo, ad ogni apertura e chiusura dell'ingresso avvierà entrambi i motori indipendentemente dallo stato dell'ingresso G/P1.
G.A.	Ingresso per attivazione allarme.
OUT ALARM (NC - C - NO)	 Uscita allarme cumulativa a contatti puliti (carico resistivo 5A - 250V) per: Allarme livello da sonde. Allarme da ingresso G.A. Allarme motore marcia a secco. Allarme motore in sovracorrente. Allarme motore sovratemperatura. Allarme tensione troppo bassa. Allarme tensione troppo alta. Allarme sequenza o mancanza fasi. Allarme massimo livello.

BUZZ +/- Uscita allarme in tensione 12Vcc - 100mA.

	MONOFASE:
	• L/S - Fase motore
	• N/R - Neutro motore
	 AVV - Avviamento con condensatore a bordo quadro
OUTMOTOR	TRIFASE:
	• T1 (contattore) - Fase U motore
	• T2 (contattore) - Fase V motore

• T3 (contattore) - Fase W motore



_

Messa a terra.

9. INGRESSI ESPANSIONI

9.1 Espansione RS485

A(-) – B(+) Modulo per lo standard di comunicazione RS485 con protocollo MODBUS

9.2 Espansione dispositivo batteria tampone

Modulo PRODBT per collegamento batteria tampone 6V 1,2Ah per il mantenimento del controllo sul galleggiante di allarme e segnalazione mancanza alimentazione da rete

9.3 Espansione bluetooth-WIFI

Permette di connettere il quadro a qualsiasi device/dispositivo tramite wifi o bluetooth all' APP Elentek

10. MENÙ IMPOSTAZIONI

Per accedere al menù impostazioni premere il tasto SETUP per 3 secondi.

DESCRIZIONE PARAMETRO	VALORE
LINGUA 0=ITA / 1=ENG / 2=FRA / 3=ESP / 4=TED	0 - 4
LUMINOSITÀ DISPLAY IN STANDBY	
Questo parametro permette di impostare la luminosità in standby del display (attendere 9 secondi per l'anteprima).	0 - 9
AUTORIPRISTINO CLICSON	AUTOMATICO
Questo parametro definisce il ripristino se automatico o manuale dell'allarme sovratemperatura motore da clicson	MANUALE
MINIMA TENSIONE	207 (230)
Impostata di default a -10% (Modificare i limiti di funzionamento, oltre i parametri di default, comporta l'immediata decadenza della garanzia).	360 (400)
MASSIMA TENSIONE	253 (230)
Impostata di default a +10% (Modificare i limiti di funzionamento, oltre i parametri di default, comporta l'immediata decadenza della garanzia).	440 (400)
MASSIMA CORRENTE M1 – M2	
Questo parametro permette di impostare la corrente massima del motore.	
Inserire il valore massimo di corrente, aumentando del 10-15% il valore verificato nei dati di targa del motore.	1 A
Modificare i limiti di funzionamento, oltre i parametri dichiarati nella targhetta modello, comporta l'immediata decadenza della garanzia.	
MINIMA CORRENTE MOTORE M1 – M2	
Questo parametro permette di impostare la corrente MINIMA del motore al di sotto della quale il motore dovrà arrestarsi per marcia a secco. Impostando a 0 la corrente, viene disattivato il controllo marcia a secco per corrente minima.	0 A
Abilitare questo parametro solo se non si utilizzano galleggianti o sonde per il controllo del minimo livello.	

ATTIVAZIONE ROTAZIONE POMPE	
Questo parametro permette di attivare lo scambio pompe ad ogni chiamata dei galleggianti o pressostati, inoltre, se la pompa principale va in protezione termica (sovracorrente) viene abilitata la seconda pompa (impostando N viene disattivata la funzione START/STOP).	s / N
ATTIVAZIONE RIPRISTINO AUTOMATICO PER MARCIA A SECCO	
Per l'allarme marcia a secco (minima corrente) il quadro può tentare il ripristino automatico, programmabile in minuti. È possibile impostare 4 tempi di ripristino, per cui il sistema si riattiva automaticamente dopo essersi bloccato.	S / N
RIPRISTINO AUTOMATICO PER MARCIA A SECCO TEMPO 1	
Primo tentativo di ripristino dall'allarme marcia a secco (default 5 minuti).	1 - 240 Min
RIPRISTINO AUTOMATICO PER MARCIA A SECCO TEMPO 2	
Secondo tentativo di ripristino conteggiato dal precedente tentativo di ripristino (default 10 minuti).	1 - 240 Min
RIPRISTINO AUTOMATICO PER MARCIA A SECCO TEMPO 3	
Terzo tentativo di ripristino conteggiato dal precedente tentativo di ripristino (default 20 minuti).	1 - 240 Min
RIPRISTINO AUTOMATICO PER MARCIA A SECCO TEMPO 4	
Quarto tentativo di ripristino conteggiato dal precedente tentativo di ripristino (default 30 minuti).	1 - 240 Min
ATTIVAZIONE RIPRISTINO CICLICO PER MARCIA A SECCO	
Impostando il valore N si bloccano le ripartenze automatiche al termine del quarto tentativo, mentre, impostando il valore S al termine del quarto tentativo riprende il ciclo di ripartenze ripartendo dal quarto tempo impostato all'infinito.	S / N
Il sistema di protezione marcia a secco del quadro attiva le ripartenze in base ai tempi di programmazione impostati e resetta il ciclo di ripartenza ogni qual volta il sistema rileva presenza d'acqua per più di 10 secondi.	
TEMPO RITARDO AVVIAMENTO M1 – M2	

TEMPO RITARDO SPEGNIMENTO M1 – M2	
Questo parametro permette di impostare un ritardo allo spegnimento delle pompe.	0 - 600 Sec
USCITA ALLARME 12VDC?	
Questo parametro permette di attivare o meno l'uscita 12Vdc.	5 / N
TIPO DI COMANDO	
 Questo parametro permette di selezionare la tipologia di acquisizione del livello del liquido. 0. = Sens: sensore a pressione d'aria: 1. = On/Off: Galleggianti o contatti on/off (privi tensione 2. = 4-20mA: Trasduttore di livello con segnale 4 - 20 mA 	0 - 1 - 2
Morsetto "+" = positivo (12Vdc); Morsetto "-" = negativo; Morsetto "A/B"= segnale	
Da questa schermata, abilitando l'utilizzo del sensore a pressione d'aria, si può tarare a zero la lettura mantenendo premuto il pulsante MAN fino al cambio della schermata successiva	
UNITÀ DI MISURA SEGNALE ANALOGICO	"cm" / "m"
Questo parametro permette di selezionare l'unità di misura del segnale analogico 4-20mA.	"NESSUNA"
FONDO SCALA SEGNALE ANALOGICO	
Questo parametro permette di selezionare il valore di fondo scala del sensore analogico 4-20mA.	0.0 - 999.9
SET POINT	
Questo parametro permette di impostare il set point da mantenere sull'impianto.	0.0 - 999.9
Il valore massimo impostabile dipende dal "FONDO SCALA DEL SEGNALE ANALOGICO" stabilito nel parametro precedente.	
SOGLIA START M1 – M2	
Questo parametro permette di impostare il valore di ripartenza del motore al diminuire del segnale analogico.	0.0 - 999.9
ATTIVAZIONE FUNZIONE DRENAGGIO (Autoritenuta)	
Questo parametro permette di disattivare le pompe attive solamente all'apertura del contatto del galleggiante di minima/arresto.	S / N
Questa funzione è disponibile solo con attivazione comandi on/off	

SENSIBILITÀ SONDE	1.0
Questo parametro permette di modificare la sensibilità delle sonde.	1-9
ATTIVAZIONE ALLARME MINIMO LIVELLO	
Questo parametro permette di togliere dall'uscita allarme cumulativa l'allarme per minimo livello.	С
INDIRIZZO MODBUS	10
NUMERO MASSIMO ACCENSIONI PER ORA M1 – M2	
Questo parametro permette di impostare il numero massimo di accensioni in ora che, se superato, genera allarme.	0 - 30
NUMERO ACCENSIONI PER ORA M1 – M2	
Visualizzazione numero avviamenti totali.	-
RITARDO RIENTRO RETE	
Questo parametro permette di attivare un ritardo fisso di 30" al rientro alimentazione, prima di attivare i motori se gli ingressi comando sono chiusi.	S / N
SERVICE MODE?	
Questo parametro permette, durante la manutenzione, di bloccare o sbloccare la modifica dei parametri di manutenzione. Se impostato su S i parametri sono sbloccati e modificabili.	S / N
Se impostato su N i parametri sono bloccati e non modificabili.	
MAN. DAY Questo parametro permette di impostare i giorni di scadenza per la manutenzione programmata.	
La seconda riga del display indica i giorni trascorsi dall'ultima manutenzione. In caso di mancanza di alimentazione il quadro WASTEK registra il conteggio dei giorni fino al giorno precedente.	0 - 9999
Modificabile se SERVICE MODE impostato su S.	
CNT. DAY	
In questa schermata si visualizzano i giorni di funzionamento del quadro.	
il conteggio.	-
Visualizzabile se SERVICE MODE impostato su S.	

POSTICIPO ALLARME MANUTENZIONE	
Questo parametro permette di impostare un posticipo all'allarme per la manutenzione programmata.	
Nel caso l'allarme per la manutenzione venisse tacitato dal cliente, questo allarme ricompare dopo i giorni impostati in questo parametro.	0 - 250
Modificabile se SERVICE MODE impostato su S.	

11. IMPOSTAZIONI DIP-SWITCH DISPLAY

Impostare il DIP-SWITCH da quadro spento.



11.1 DIP-SWITCH 1 - Inversione ingressi NO/NC (G/P1 - G/P2 - G.A.)

OFF 🕈	Ingressi normalmente aperti.
ON 🛧	Ingressi normalmente chiusi.

Il DIP-SWITCH 1 permette di invertire l'abilitazione degli ingressi digitali G/P1 - G/P2 - G.A.

In posizione OFF gli ingressi normalmente aperti abilitano il sistema alla chiusura del contatto.

In posizione ON gli ingressi normalmente chiusi abilitano il sistema all'apertura del contatto.

11.2 DIP-SWITCH 2 - Esclusione controllo sequenza fasi

OFF 🕈	Controllo mancanza o errata sequenza fasi abilitato.
on 🛧	Controllo mancanza o errata sequenza fasi disabilitato.

Il DIP-SWITCH 2 permette di disabilitare il controllo mancanza o errata sequenza fasi all'ingresso del quadro elettrico.

In posizione OFF il controllo mancanza o errata sequenza fasi è abilitato.

In posizione ON il controllo mancanza o errata sequenza fasi è disabilitato.

11.3 DIP-SWITCH 3 - Autoprova

OFF 🕈	Autoprova motore/i disabilitata
ON 🛧	Autoprova motore/i dabilitata

Il DIP-SWITCH 3 permette di abilitare l'autoprova del motore/i.

In posizione OFF l'autoprova è disabilitata.

In posizione ON l'autoprova è abilitata.

L'auto-prova ha un tempo fisso non regolabile e abiliterà la pompa, o le pompe a seconda del modello del quadro, per 2 secondi ogni 48 ore.

È possibile attivare un'auto-prova pompe solo se abilitata la funzione Automatico del quadro.

11.4 DIP-SWITCH 4 - Tasto manuale a pressione o a impulso

OFF 🕈	Tasto manuale a pressione.
ON 🛧	Tasto manuale a impulso.

Il DIP-SWITCH 4 permette di impostare il funzionamento del tasto manuale.

In posizione OFF il tasto manuale abilita il motore mantenendo premuto il pulsante, al suo rilascio il motore si arresta.

In posizione ON il tasto manuale abilita il motore al primo impulso e al successivo impulso arresta il motore.

12. DETTAGLI SCHEDA



SONDE LIVELLO / GALLEGGIANTE MIN COMANDO DI SOCCORSO O MOTORE 2 LEVEL PROBES / MIN FLOAT SWITCH COMANDO DI SCAMBIO O MOTORE **EXCHANGE COMMAND OR MOTOR USCITA ALLARME 12VDC - 100mA** ALARM OUTPUT 12VDC - 100mA **DUTY COMMAND OR MOTOR 2 ABILITAZIONE GENERALE COMANDO DI ALLARME GENERAL ENABLING CLICSON MOTORE 2 CLICSON MOTORE** MOTOR 1 CLICSON MOTOR 2 CLICSON ALARM COMMAND r ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ T1 **T2** С MIN MAX G/P1 G/P2 G.A -+ CLICSON G.MIN BUZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONDENS. AVVIAMENTO ++|+|STARTING CAPACITOR DISPLAY MAINBOARD Ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NC C NO OUT ALARM L/S N/R AVV OUT MOTOR 2 N/R L/S L/S N/R AVV OUT MOTOR 1 в т SUPPLY 0 \oslash INGRESSO ANALOGICO ANALOGIC INPUT ALLARME CUMULATIVO **CUMULATIVE ALARM USCITA MOTORE 1** MOTOR 1 OUTPUT **USCITA MOTORE 2** MOTOR 2 OUTPUT 1~230V ±10% 1~230V ±10% INGRESSO ARIA AIR INPUT (N (L INGRESSO ALIMENTAZIONE SUPPLY INPUT

1~230V ±10%

13. SCHEMI DI COLLEGAMENTO SCHEDA MADRE

13.1 Schema collegamenti WASTEK PRO Monofase (230V)





N.B.: Nella versione trifase 230V, alimentazione e motori devono essere 3~230V.

14. SCHEMI DI COLLEGAMENTO ESPANSIONI

Espansione RS485 14.1



15. SCHEMI ELETTRICI

15.1 WASTEK PRO 1 MONO





15.3 WASTEK PRO 1 TRI



29

15.4 WASTEK PRO 2 TRI



16. INDIRIZZI MODBUS RS485

0x100	Dati scheda
0x101	Numero seriale scheda
0x102	Valore Tensione scheda 1 in V
0x103	Valore Tensione scheda 2 in V
0x104	Valore Corrente pompa 1 in A/10
0x105	Valore Corrente pompa 2 in A/10
0x106	Valore Corrente pompa 3 in A/10
0x107	Valore Corrente pompa 4 in A/10
0x108	Valore Cosfi pompa 1 in /100
0x109	Valore Cosfi pompa 2 in /100
0x10A	Valore Cosfi pompa 3 in /100
0x10B	Valore Cosfi pompa 4 in /100
0x10C	Stato Dip-Switch
0x10D	Stato ingressi
0x10E	Stato uscite
0x10F	Stato allarmi 2
0x110	Stato allarmi 1
0x111	Libero
0x112	Libero
0x113	Libero
0x114	Libero
0x115	Libero
0x116	Azzeramento allarmi 2
0x117	Azzeramento allarmi 1
0x118	Stato logico comando MANUALE
0x119	Stato logico comando AUTOMATICO
0x11A	Ore funzionamento P1
0x11B	Ore funzionamento P2
0x11C	Ore funzionamento P3
0x11D	Ore funzionamento P4
0x11E	Programma da eseguire
0x11F	Tipo di TA
0x120	Lingua
0x121	Luminosità del display in standby
0x122	Abilitazione nome ELENTEK sul quadro
0x123	Abilitazione nome quadro
0x124	Autoripristino Clicson
0x125	Massima corrente impostabile in A/10
0x126	Tempo inibizione allarmi alla partenza in s/10

0x127	Tempo ritardo avvio pompa in s/10
0x128	Tempo ritardo spegnimento pompa in s/10
0x129	Tempo ritardo attivazione pompe simultanee in s/10
0x12A	Tempo ritardo allarme minima corrente in s/10
0x12B	Tempo ritardo allarme massima corrente in s/10
0x12C	Tempo ritardo allarme alta/bassa tensione in s/10
0x12D	Taratura corrente pompa 1
0x12E	Taratura corrente pompa 2
0x12F	Taratura corrente pompa 3
0x130	Taratura corrente pompa 4
0x131	Taratura tensione scheda 1
0x132	Taratura tensione scheda 2
0x133	Abilitazione rotazione pompe
0x134	Abilitazione uscita allarme
0x135	Abilitazione autoritenuta
0x136	Sensibilità sonda scheda 1
0x137	Sensibilità sonda scheda 2
0x138	Funzionamento quadro
0x139	Abilitazione allarme minimo livello
0x13A	Soglia allarme tensione minima
0x13B	Soglia allarme tensione massima
0x13C	Soglia allarme corrente massima pompa 1 in A/10
0x13D	Soglia allarme corrente massima pompa 2 in A/10
0x13E	Soglia allarme corrente massima pompa 3 in A/10
0x13F	Soglia allarme corrente massima pompa 4 in A/10
0x140	Selezione allarme cosfi/corrente
0x141	Soglia allarme minimo cosfi pompa 1 in /100
0x142	Soglia allarme minimo cosfi pompa 2 in /100
0x143	Soglia allarme minimo cosfi pompa 3 in /100
0x144	Soglia allarme minimo cosfi pompa 4 in /100
0x145	Soglia allarme minima corrente pompa 1 in A/10
0x146	Soglia allarme minima corrente pompa 2 in A/10
0x147	Soglia allarme minima corrente pompa 3 in A/10
0x148	Soglia allarme minima corrente pompa 4 in A/10
0x149	Ripristino automatico per minima corrente
0x14A	Tempo 1 ripristino automatico in minuti
0x14B	Tempo 2 ripristino automatico in minuti
0x14C	Tempo 3 ripristino automatico in minuti
0x14D	Tempo 4 ripristino automatico in minuti
0x14E	Abilitazione ripristino ciclico
0x14F	Abilitazione segnale analogico
0x150	Selezione tipo sensore

- 0x151 Selezione unità di misura
- 0x152 Funzionamento segnale analogico
- 0x153 Fondoscala sensore analogico in /10
- 0x154 Set point in /10
- 0x155 Soglia 1 start/stop in /10
- 0x156 Soglia 2 start/stop in /10
- 0x157 Soglia 3 start/stop in /10
- 0x158 Soglia 4 start/stop in /10
- 0x159 Service mode
- 0x15A Giorni scadenza manutenzione programmata
- 0x15B Giorni trascorsi dall'ultima manutenzione
- 0x15C Giorni di posticipo allarme manutenzione programmata
- 0x15D Tipo espansione installata
- 0x15E Indirizzo MODBUS
- 0x15F Abilitazione sistema di emergenza sensore analogico

17. ALLARMI

ALLARME MOTORE MARCIA A SECCO Il valore della corrente minima rilevata è inferiore a quello programmato e il quadro arresta il relativo motore.

Il display e il led rosso lampeggiano, attivando l'uscita allarme cumulativa e l'uscita "BUZZ".

Il sistema si ripristina automaticamente in base ai tempi impostati durante la programmazione.

È possibile comunque resettare l'allarme manualmente premendo il pulsante OFF; ripristinare poi il sistema in automatico.



La corrente assorbita dal motore è superiore a quella programmata e il quadro arresta il relativo motore.

Il display e il led rosso lampeggiano, attivando l'uscita allarme cumulativa e l'uscita "BUZZ".

Per resettare l'allarme manualmente premere il pulsante OFF; ripristinare poi il sistema in automatico.



La pastiglia termica del motore (clicson) è in sovratemperatura.

Il display e il led rosso lampeggiano, attivando l'uscita allarme cumulativa

e l'uscita "BUZZ".

Se attivo l'autoripristino clicson, il sistema si ripristina automaticamente alla chiusura del contatto del clicson;

se disattivo l'autoripristino, alla chiusura del contatto clicson premere il pulsante "AUT" quindi resettare con "MAN" i singoli motori in allarme.

Se non viene utilizzata chiudere l'ingresso/i clicson.



La tensione di rete rilevata è troppo bassa (il motore si arresta).

Il display e il led rosso lampeggiano, attivando l'uscita allarme cumulativa

e l'uscita "BUZZ".

Il sistema si ripristina automaticamente all'aumento della tensione.



La tensione di rete rilevata è troppo alta (il motore si arresta).

Il display e il led rosso lampeggiano, attivando l'uscita allarme cumulativa e l'uscita "BUZZ".

Il sistema si ripristina automaticamente al diminuire della tensione.



La sequenza delle fasi rilevata non è corretta o una delle fasi non è presente (il motore si arresta).

Il display e il led rosso lampeggiano, attivando l'uscita allarme cumulativa e l'uscita "BUZZ".

Il sistema si ripristina automaticamente spegnendo e riaccendendo il quadro elettrico dopo aver ricollegato le fasi in modo corretto.



Il galleggiante nell'ingresso G.A. rileva da l'allarme per massimo livello raggiunto (il motore non si arresta).

Il display e il led rosso lampeggiano, attivando l'uscita allarme cumulativa e l'uscita "BUZZ".

Il sistema si ripristina automaticamente all'apertura del galleggiante di allarme.



Il galleggiante di minimo livello, o le sonde di minimo livello, rilevano il minimo livello raggiunto (il motore si arresta).

Il display e il led rosso lampeggiano, attivando l'uscita allarme cumulativa e l'uscita "BUZZ".

Il sistema si ripristina automaticamente alla chiusura del galleggiante di minimo livello o delle sonde di minimo livello (questo allarme può essere disabilitato dal menù ASSISTENZA).



Il sensore analogico utilizzato è scollegato, connesso in maniera errata o guasto;

Il display e il led rosso lampeggiano, attivando l'uscita allarme cumulativa e l'uscita "BUZZ".

Il sistema si attiva in modalità di emergenza dove C-MIN funziona come arresto di emergenza e GP/1 come avvio di tutte le utenze non contemporaneamente.

Il sistema si ripristina solamente al ritorno delle condizioni normali del sensore analogico.



Attraverso l'espansione PRO-SL, viene rilevata la presenza di acqua nella camera dell'olio motore (il motore si ferma se abilitato l'arresto).

Il display e il LED rosso lampeggiano, attivando l'uscita di allarme cumulativo e l'uscita "BUZZ".

Il sistema si ripristina automaticamente dopo la manutenzione del motore elettrico.



Con modo ATEX attivo, il livello del liquido è inferiore rispetto al livello di stop delle pompe.

Il display e il led rosso lampeggiano, attivando l'uscita allarme cumulativa

(contatti puliti NC-C-NO).

Il sistema si ripristina automaticamente quando il livello del liquido supera il livello di stop.



Questo allarme indica che è giunto il momento di eseguire la manutenzione programmata. Il conteggio dei giorni impostati nel parametro MAN. DAY è scaduto. Le pompe non si arresteranno.

Tuttavia questo allarme è possibile posticiparlo attraverso il parametro POSTICIPO ALLARME MANUTENZIONE, quando si resetta l'allarme verranno conteggiati i giorni impostati in questo parametro prima che ricompaia l'allarme.

Il display e il led rosso lampeggiano, attivando l'uscita allarme cumulativa (contatti puliti NC-C-NO).

Per resettare l'allarme manualmente premere il pulsante freccia **SU** o **GIÙ** e successivamente il pulsante **OK**. Quindi poi raggiungere il parametro CNT. DAY e premere freccia **SU** e **GIÙ** contemporaneamente per resettare il contatore.
18. TABELLA DIMENSIONAMENTI

CODICE	MODELLO	MISURE	TIPO
11720NB	WASTEK PRO 1-Mono	195X245X120	PLASTICO
12720NB	WASTEK PRO 2-Mono		
11720	WASTEK PRO 1-Mono	21022402105	
12720	WASTEK PRO 2-Mono	31072407185	PLASTICO
11721	WASTEK PRO 1-Tri/7,5		
11722	WASTEK PRO 1-Tri/11	310X240X185	PLASTICO
11723	WASTEK PRO 1-Tri/15		
12721	WASTEK PRO 2-Tri/7,5	310X240X185	PLASTICO
12722	WASTEK PRO 2-Tri/11	20082108220	
12723	WASTEK PRO 2-Tri/15	59075107230	PLASTICO

19. DIAGNOSTICA

PROBLEMA	VERIFICHE / SOLUZIONI
ALLARME ANOMALIA FASI	 Verificare che le fasi siano tutte presenti all'ingresso del quadro. Verificare e modificare la sequenza delle fasi all'ingresso del sezionatore bloccoporta.
IL QUADRO SI ALIMENTA MA NON SI AVVIA IL MOTORE.	 Verificare che nella schermata motore sia abilitato il funzionamento automatico. Verificare lo stato degli ingressi e le impostazioni.
IL QUADRO È IN MODALITÀ AUTOMATICO MA NON SI ATTIVA IL MOTORE.	 Verificare lo stato degli ingressi e le impostazioni. Verificare, nel modello monofase, che nei morsetti L/S e N/R in uscita motore siano presenti 230V~ o, nel modello trifase, che nei morsetti L/S e N/R in uscita motore siano presenti 400V~ e che si alimenti la bobina del teleruttore.
ALL'AVVIO DELLA POMPA SCATTA L'INTERVENTO TERMICO.	 Verificare l'impostazione della corrente massima nelle impostazioni. Verificare la corrente del motore con una pinza amperometrica. Verificare lo stato del motore/i.
NON SCATTA L'INTERVENTO TERMICO.	 Verificare l'impostazione della corrente massima nelle impostazioni.
IL QUADRO È IN ALLARME SOVRATEMPERATURA MOTORE	 Verificare di aver disabilitato il controllo sovratemperatura nel caso il motore/i siano sprovvisti di pastiglia termica. Verificare lo stato del motore/i.
NON SI ACCENDE IL DISPLAY	 Verificare che il FLAT di collegamento sia inserito correttamente. Verificare che il blocco-porta sia in posizione di ON. Verificare che all'ingresso del quadro siano presenti 230V~ o 400V~ tra i morsetti di ingresso rete SUPPLY. Verificare che i fusibili siano funzionanti.

NOTE

ELENTEK SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE

Via A. Meucci 5/11 - 35028 Piove di Sacco (PD) - ITALIA Tel. +39 049 9730367 - Fax +39 049 9731063 www.elentek.com - info@elentek.com P.IVA 04534630282

Cod. MQ 0041 IT Rev. 00 Em. 09/2022



WASTEK PRO - User Manual

MULTIFUNCTION ELECTRICAL PANEL FOR 1 TO 2 MOTORS



INDEX

1.	I	NTRODUCTION5
2.	١	WARNINGS6
3.	(GENERAL DESCRIPTION7
4.	I	NSTALLATION9
5.	I	UMINOUS INDICATORS AND COMMANDS10
6.	I	MAIN SCREEN PAGE10
7.	I	MOTOR SCREEN PAGE12
8.	I	MAINBOARD INPUTS AND OUTPUTS13
9.	I	EXPANSION INPUTS15
	9.1	RS485 expansion15
	9.2	Buffer battery device expansion15
	9.3	Bluetooth-WIFI expansion15
10).	SETTINGS MENU16
11	L.	DIP-SWITCH DISPLAY SETTINGS21
	11.	1 DIP-SWITCH 1 - NO/NC inputs reversal (G/P1 – G/P2 – G.A.)
	11.	2 DIP-SWITCH 2 - Phase sequence control exclusion
	11.	3 DIP-SWITCH 3 - Self-test
	11.4	4 DIP-SWITCH 4 - Manual push or impulse key22
12	2.	BOARD SPECIFICATIONS23
13	3.	MAINBOARD WIRING DIAGRAMS24
	13.	1 WASTEK PRO Single phase (230V) wiring diagram
	13.2	2 WASTEK PRO Three phase (400V) wiring diagram25
14	1.	EXPANSION WIRING DIAGRAMS26
	14.	1 RS485 expansion26
15	5.	WIRING DIAGRAMS27
	15.	1 WASTEK PRO 1 MONO27
	15.2	2 WASTEK PRO 2 MONO28
	15.3	3 WASTER PRO 1 TRI

	WASTER PRO 2 TRI	15.4
31	RS485 MODBUS ADDRESSES	16.
34	ALARMS	17.
37	SIZE TABLE	18.
	TROUBLESHOOTING	19.

1. INTRODUCTION

This manual must always accompany the relevant equipment and be kept at an accessible location for consultation by qualified technicians assigned for operation and maintenance of the system.

The installer/user is strongly recommended to carefully read all instructions and information in this manual before using the product, in order to avoid damage or improper use of the unit, which would also render the warranty null and void.

Before operating the equipment, carefully read the manual and follow all instructions provided.

The information and instructions in this manual refer to the standard use of this product; in the event of special circumstances, functions or applications not described in this document, please contact our service centre for assistance.

If technical assistance or spare parts are required, when contacting the manufacturer always specify the identification code of the model and construction number as stated on the data plate.

Our service centre is available for any requirement or clarification.

On receiving the goods, carry out an inspection immediately to ensure that the equipment has not been damaged during transport. If defects are found, the client should promptly notify, within 5 days of receiving the goods, our retailer or in the event of direct purchases, the manufacturer's service centre.



N.B. the information provided in this manual is subject to modifications without notice. The manufacturer shall not be held liable for any damage caused in relation to the use of these instructions, as they are provided for guidance only. Note that failure to observe the instructions provided in this manual may cause physical injury or damage to property.

It is understood that compliance with local provisions and/or statutory regulations in force is compulsory.

2. WARNINGS



The electrical panel must be used exclusively for the purpose and function as specified in design. Any other application or use is to be considered improper and therefore hazardous.

In the event of a fire in the place of installation or the surrounding area, avoid using water jets and use appropriate extinguishing equipment and means (powder, foam, carbon dioxide).

Install the equipment far from heat sources and in a dry and sheltered location according to the specified protection rating (IP).

The installation of a safety device is recommended to protect the panel power line in compliance with current electrical safety standards.

Before performing any work on the electrical panel or system, disconnect the electrical power supply.

No parts of the panel should be removed without an official authorisation from the manufacturer: any tampering with or changes to the unit will render all terms of the warranty null and void.

All installation and/or maintenance operations must be performed by a specialised technician who is fully aware of the currently applicable safety standards.

Ensure that the installation is connected to an efficient earthing system.

After completing the electrical connection, check that all electrical panel settings are correct to avoid automatic start-up of the electric pump.

The manufacturer declines all liability in the event of the following:

- Incorrect installation;
- Use by personnel not adequately trained in the correct use of the panel;
- Serious failure to perform scheduled maintenance;
- Use of non-original spare parts or parts not model-specific;
- Unauthorised modifications or interventions;
- Partial or total failure to observe instructions.

3. GENERAL DESCRIPTION

- Single-phase board power supply 100-240Vac 50/60Hz;
- Three-phase board power supply 310-450Vac 50/60Hz;
- Electronic board own consumption 3W;
- G/P1 and G/P2 normally open inputs for motor start-up;
- C-MIN-MAX inputs for single-pole level sensors;
- T1 and T2 normally closed inputs for motor thermal switch (Klixon);
- G.A. normally open input for alarm activation;
- 4-20mA and 0-10V analog inputs;
- Cumulative alarm output with voltage-free contacts (NC-C-NO resistive load 5A / 250V);
- Cumulative alarm output, live (12Vcc / 100mA);
- DIP-SWITCH 1 display NO/NC inputs reversal (G/P1 G/P2 G.A.);
- DIP-SWITCH 2 display Phase sequence control exclusion;
- DIP-SWITCH 3 display Void;
- DIP-SWITCH 4 display Manual push/impulse mode;
- Settable parameters:
 - Language;
 - Pump rotation enable;
 - Float start/stop function enable (self-holding)
 - Probe sensitivity;
 - Filling or emptying level probes;
 - Min level alarm trigger;
 - Minimum voltage;
 - Maximum voltage;
 - Maximum motor current;
 - Minimum motor current;

- Minimum current dry run control trigger;
- Minimum current and timing automatic restart trigger;
- Minimum current cyclic restart trigger;
- Analog signal trigger;
- Type of analog signal;
- Analog signal unit of measure;
- Analog signal full scale;
- Set point;
- Motor start/stop threshold;
- SWITCH key (change screen/settings);
- AUTOMATIC button (or arrow UP).
- 0 "standby" button (or arrow DOWN).
- MANUAL button;
- Display: Volts, amps, analog signal, running hours, motor status and alarms;
- Missing or incorrect phase sequence check on power supply input;
- Emergency operation on analogue sensor failure;
- Protections of auxiliary circuits and motor with fuses;
- Door lock general disconnect switch (if any);
- Provision for start-up capacitors, single phase version (not included);

- ABS enclosure, IP55;
- Room temperature: -5/+40 °C;
- Altitude a.s.l. 2000 m;
- Relative humidity 50% at 40 °C (non-condensing).



CAUTION!

For further technical data, please refer to the nameplate on the panel. General characteristics may vary if accessories are added to the standard product. The addition of accessories may result in changes to the above description.

4. INSTALLATION

Ensure that the mains power supply specifications match the voltage specified on the data plate of the electrical panel and connected motor, then provide an earthing connection before all other connections.

The power line must be protected by a residual current circuit breaker.

Tighten the electrical cables on the corresponding terminals using a suitable tool correctly sized to avoid the risk of damaging the fixing screws. Be extra careful if using an electric screwdriver.

The electrical panel is designed for wall-mounting using screws and plugs in the pre-drilled holes at the corners of the enclosure, or brackets where available.

Install the equipment in areas compliant with the protection rating and ensure that the box is kept intact when drilling the holes for fitting the cable clamps.

Avoid the use of multicore cables where there are wires connected to inductive loads and power cables and signal cables such as sensors and digital inputs.

Keep connection cables as short as possible, preventing any twisting of cables which may be harmful due to inductive effects on the electronic equipment.

All wires used in the wiring must be suitably sized to withstand the power load.

5. LUMINOUS INDICATORS AND COMMANDS



6. MAIN SCREEN PAGE

When the panel is switched on, the display unit shows the following sequence:



At the end of the boot up sequence, the main menu is displayed, as described below.







This screen page displays a general view of the motor and system status:

- 230 V Power supply voltage reading;
- 7.0 A Total absorbed current;
- 10.0B Analog input value (here, 10.0 bar);
- M1 = 1 Motor 1 enabled;
- M1 = 0 Motor 1 disabled;
- M2 = 1 Motor 1 enabled;
- M2 = 0 Motor 1 disabled;

Unless analog sensors are used, the main screen will not show any value that refers to analog input.

Only from this screen, it is possible to access the settings menu by pressing and holding the **SETUP** key for 3 seconds.

7. MOTOR SCREEN PAGE

From the main screen, by pressing the **SETUP** key, access is obtained to the motor screen page where one can change the status of the selector (automatic - off - manual), view the absorption of each motor and view running hours.

Running hours can be reset upon motor replacement by pressing the **OFF** key for 5 seconds.



Press the SETUP key again to return to the main screen

8. MAINBOARD INPUTS AND OUTPUTS

T1	Normally open input for motor 1 Klixon (overtemperature thermal switch). Jumper if not using this input.
Т2	Normally open input for motor 2 Klixon (overtemperature thermal switch). Jumper if not using this input.
C - MIN - MAX	Input for single-pole level sensors Input for minimum level float (connection between C and MAX). Input for general enabling (connection between C and MAX). Jumper C and MAX if not using this input.
G/P1	Input for motor 1 activation. When rotation operation is enabled, each time the input is opened and closed it will start the first motor in alternation.
G/P2	Input for motor 2 activation. When rotation operation is enabled, each time the input is opened and closed it will start both motors regardless of the status of G/P1 input.
G.A.	Input for alarm activation.
OUT ALARM (NC - C - NO)	Cumulative alarm output with voltage-free contacts (resistive load - 5A / 250V) for: - Probe level alarm. - G.A. Input alarm. - Dry run motor alarm. - Motor overcurrent alarm. - Motor overtemperature alarm. - Voltage too low alarm. - Voltage too high alarm. - Sequence or missing phase alarm. - Max level alarm.

BUZZ +/- Alarm output, live (12Vcc / 100mA);

	SINGLE PHASE:
	• L/S - Motor phase
	• N/R - Motor idle
	 AVV - Start with on board capacitor
OUT MOTOR	THREE PHASE:
	 T1 (contactor) - Motor phase U
	 T2 (contactor) - Motor phase V
	 T3 (contactor) - Motor phase W
<u> </u>	Earthing.

9. EXPANSION INPUTS

9.1 RS485 expansion

A(-) – B(+) Module for RS485 communication standard with MODBUS protocol

9.2 Buffer battery device expansion

PRODBT module for connection of 6V 1,2Ah buffer battery for maintaining control of alarm float and for signalling mains power supply failure

9.3 Bluetooth-WIFI expansion

To connect the panel to any device via wi-fi or Bluetooth to Elentek APP

10. SETTINGS MENU

To access the settings menu press and hold the **SETUP** key for 3 seconds.

DESCRIPTION OF PARAMETER	VALUE
LANGUAGE O=ITA / 1=ENG / 2=FRA / 3=ESP / 4=DEU	0 - 4
DISPLAY BRIGHTNESS ON STANDBY	
This parameter allows to enter the brightness setting applied when the display is set to standby (wait 9 seconds for a preview).	0 - 9
KLIXON SELF-RESET	AUTOMATIC
This parameter defines whether automatic or manual reset of motor overtemperature alarm by Klixon	MANUAL
MINIMUM VOLTAGE	207 (230)
Set by default to -10%. Altering operating limits beyond the default parameters will immediately render the warranty null and void.	360 (400)
MAXIMUM VOLTAGE	253 (230)
Set by default to +10%. Altering operating limits beyond the default parameters will immediately render the warranty null and void.	440 (400)
MAXIMUM CURRENT M1/M2	
This parameter allows the maximum current limit of the motor to be set. Enter the maximum current value, increasing it by 10-15% with respect to the rated motor value.	1 A
Altering operating limits beyond the parameters stated on the model data plate will immediately render the warranty null and void.	
MOTOR M1 - M2 MINIMUM CURRENT	
This parameter allows the MINIMUM motor current to be set below which the motor must stop due to dry running. By setting the current to 0, the minimum current dry run control is deactivated.	0 A
Enable this parameter only if no floats or probes are in use for minimum level control.	

PUMP ROTATION ENABLE	
This parameter allows the pump changeover to be activated every time the floats or pressure switches are triggered. In addition, if the main pump is switched to thermal protection (overcurrent), the second pump is enabled (the START/STOP function is disabled with N).	Y / N
AUTOMATIC RESTART FOR DRY RUN	
In the case of a dry run alarm (minimum current) the panel can attempt an automatic restart, programmable in minutes. Four restart times can be set, whereby the system automatically restarts after stopping.	Y / N
AUTOMATIC RESET FOR DRY RUN TIME 1	
First attempt to reset the dry run alarm (default: 5 minutes).	1 - 240 Min
AUTOMATIC RESET FOR DRY RUN TIME 2	
Second resetting attempt counting from the previous resetting attempt (default: 10 minutes).	1 - 240 Min
AUTOMATIC RESET FOR DRY RUN TIME 3	
Third resetting attempt counting from the previous resetting attempt (default: 20 minutes).	1 - 240 Min
AUTOMATIC RESET FOR DRY RUN TIME 4	
Fourth resetting attempt counting from the previous resetting attempt (default: 30 minutes).	1 - 240 Min
DRY RUN CYCLIC RESET TRIGGER	
Setting the N value stops automatic restarts after the fourth attempt, while setting the Y value after the fourth attempt resumes the restart cycle starting from the fourth time set to infinity. The panel's dry run protection system activates restarts based on the programming time settings and resets the restart cycle whenever the system detects the presence of water for more than 10 seconds.	Y / N
M1-M2 START-UP DELAY TIME	
This parameter allows to set a delay in the pump start-up time.	0-600 sec

M1-M2 SWITCH-OFF DELAY TIME	0-600 sec
This parameter allows to set a delay in the pump switch-off time.	0 000 300
12VDC ALARM OUTPUT?	V / N
This parameter allows to activate and deactivate the 12 Vdc output.	Y/N
TYPE OF CONTROL	
 This parameter enables the selection of the type of fluid level acquisition. 0. = Sens: air pressure sensor: 1. = On/Off: Floats or on/off (voltage-free) contacts 2. = 4-20mA: Level transducers with 4-20 mA signal 	0 1 2
Terminal "+" = positive (12Vdc); Terminal "-" = negative; Terminal "A/B"= signal	0-1-2
By enabling the use of the air pressure sensor from this screen, reading can be calibrated to zero by holding down the MAN button until the next screen changes	
ANALOG SIGNAL UNIT OF MEASURE	"cm" / "m"
By this parameter, the unit of measure of the 4-20mA analog signal can be selected.	NONE
ANALOG SIGNAL FULL SCALE	
By this parameter, the full-scale value of the 4-20mA analog sensor can be selected.	0.0 - 999.9
SET POINT	
This parameter allows the set point to be maintained on the system to be set.	0.0 - 999.9
The maximum settable value depends on the "ANALOG SIGNAL FULL SCALE VALUE" set in the previous parameter.	
M1 – M2 START THRESHOLD	
This parameter allows the motor restart value to be set as the analog signal decreases.	0.0 - 999.9
DRAIN TRIGGER (Self-holding)	
This parameter allows active pumps to be deactivated only on opening of the min./stop float contact.	Y / N
This function is only available on on/off control activation.	

SENSOR SENSITIVITY	1 - 9
This parameter allows the sensor sensitivity level to be adjusted.	1 3
MIN LEVEL ALARM TRIGGER	
This parameter allows the cumulative alarm output to be cancelled for minimum level.	С
MODBUS ADDRESSES	10
MAX. NUMBER OF M1 - M2 SWITCH-ONS PER HOUR	
This parameter allows setting the maximum number of switch-ons per hour which, if exceeded, will trigger an alarm.	0 - 30
NUMBER OF M1 - M2 SWITCH-ONS PER HOUR	
Display of the total number of switch-ons.	-
POWER RETURN DELAY	
This parameter allows a fixed delay of 30" to be activated on power return, before the motors are activated if the control inputs are closed.	Y / N
SERVICE MODE? During maintenance, this parameter allows to block or release changes to maintenance parameters. If set to Y, all parameters are released and can be changed.	Y / N
If set to N, all parameters are blocked and cannot be changed.	
MAN. DAY This parameter allows to set the days to the next scheduled maintenance. The second line of the display shows the days elapsed since the last maintenance If power is off, the WASTEK panel records the days counted up to the preceding day.	0 - 9999
Can be changed if SERVICE MODE is set to S.	
CNT. DAY This screen displays the working days of the panel. By pressing UP and DOWN at the same time, the count is reset. Can be displayed if SERVICE MODE is set to S.	-
MAINTENANCE ALARM POSTPONEMENT This parameter allows to set a scheduled maintenance alarm postponement.	0 - 250

If the maintenation the days set in	ance alarm is silenced by this parameter.	y the customer, it reappears	after
Can be change	d if SERVICE MODE is se	t to S.	

11. DIP-SWITCH DISPLAY SETTINGS

Set DIP-SWITCHES with the panel switched off.



11.1 DIP-SWITCH 1 - NO/NC inputs reversal (G/P1 – G/P2 – G.A.)

off 🛡	Normally open inputs.

ON 🛧 Normally closed inputs.

DIP-SWITCH 1 allows to invert the enabling of digital inputs G/P1 - G/P2 - G.A.

In the OFF position, normally open inputs enable the system to close the contact.

In the ON position, normally closed inputs enable the system to open the contact.

11.2 DIP-SWITCH 2 - Phase sequence control exclusion

OFF 🛡	Missing or incorrect phase sequence check enabled.
on 🛧	Missing or incorrect phase sequence check disabled.

DIP-SWITCH 2 disables the missing or wrong phase sequence check at the panel input.

In the OFF position, missing or incorrect phase sequence check enabled.

In the ON position, Missing or incorrect phase sequence check disabled.

11.3 DIP-SWITCH 3 - Self-test

OFF 🕈	Motor self-test disabled.
ON 🛧	Motor self-test enabled.

DIP-SWITCH 3 enables motor self-test.

In the OFF position, self-test is disabled.

In the ON position, self-test is enabled.

Self-test has a fixed, non-adjustable time and will enable the pump, or pumps depending on the panel model, for 2 seconds every 48 hours.

A pump self-test can only be activated if the Automatic function of the panel is enabled.

11.4 DIP-SWITCH 4 - Manual push or impulse key

OFF 🕹	Manual push key.
ON 🛧	Manual impulse key.

DIP-SWITCH 4 enables operation of the manual key.

In the OFF position, the manual key enables the motor by holding the key down; when it is released, the motor stops.

In the ON position, the manual key enables the motor at the first impulse and stops the motor at the next impulse.

12. BOARD SPECIFICATIONS



13. MAINBOARD WIRING DIAGRAMS

13.1 WASTEK PRO Single phase (230V) wiring diagram

COMANDO DI SOCCORSO O MOTORE 2 SONDE LIVELLO / GALLEGGIANTE MIN LEVEL PROBES / MIN FLOAT SWITCH / COMANDO DI SCAMBIO O MOTORE 1 **EXCHANGE COMMAND OR MOTOR 1 T USCITA ALLARME 12VDC - 100mA** ALARM OUTPUT 12VDC - 100mA **DUTY COMMAND OR MOTOR 2 ABILITAZIONE GENERALE COMANDO DI ALLARME GENERAL ENABLING CLICSON MOTORE 2 CLICSON MOTORE 1** MOTOR 1 CLICSON MOTOR 2 CLICSON ALARM COMMAND r r Г ٢ r ٢ C T1 T2 MIN MAX G/P1 G/P2 G.A - + BUZZ CLICSON G.MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CONDENS. AVVIAMENTO 41 4+ STARTING CAPACITOR DISPLAY MAINBOARD e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NC C NO OUTALARM L/S N/R AVV OUT MOTOR 1 L/S N/R AVV OUT MOTOR 2 N/R R L/S SUPPLY в NC . т S 0 \oslash **INGRESSO ANALOGICO** ANALOGIC INPUT ALLARME CUMULATIVO **CUMULATIVE ALARM USCITA MOTORE 1** MOTOR 1 OUTPUT 1~230V ±10% **USCITA MOTORE 2** MOTOR 2 OUTPUT 1~230V ±10% **NGRESSO ARIA AIR INPUT** N L INGRESSO ALIMENTAZIONE SUPPLY INPUT 1~230V ±10%





NB: In the three-phase 230V version, the power supply and motors must be 3~230V.

14. EXPANSION WIRING DIAGRAMS

14.1 RS485 expansion



CONNESSIONE RS485 RS485 CONNECTION

15. WIRING DIAGRAMS

15.1 WASTEK PRO 1 MONO





15.2 WASTEK PRO 2 MONO

15.3 WASTER PRO 1 TRI



29



16. RS485 MODBUS ADDRESSES

0x100	Board data
0x101	Board serial data
0x102	Voltage of board 1 in V
0x103	Voltage of board 2 in V
0x104	Current of pump 1 in A/10
0x105	Current of pump 2 in A/10
0x106	Current of pump 3 in A/10
0x107	Current of pump 4 in A/10
0x108	Cos-Phi of pump 1 in /100
0x109	Cos-Phi of pump 2 in /100
0x10A	Cos-Phi of pump 3 in /100
0x10B	Cos-Phi of pump 4 in /100
0x10C	Dip-switch Status
0x10D	Input status
0x10E	Output status
0x10F	Alarm 2 status
0x110	Alarm 1 status
0x111	Free
0x112	Free
0x113	Free
0x114	Free
0x115	Free
0x116	Alarm 2 reset
0x117	Alarm 1 reset
0x118	MANUAL control logical status
0x119	AUTOMATIC control logical status
0x11A	Hours of operation P1
0x11B	Hours of operation P2
0x11C	Hours of operation P3
0x11D	Hours of operation P4
0x11E	Program to be followed
0x11F	Type of AT
0x120	Language
0x121	Display brightness on standby
0x122	ELENTEK name displayed on panel
0x123	Panel name enable
0x124	Klixon self-reset
0x125	Max. settable current in A/10
0x126	Alarm inhibition time at start in s/10

0x127	Pump start delay time in s/10
0x128	Pump off delay time in s/10
0x129	Pump trigger delay time in s/10
0x12A	Minimum current alarm delay time in s/10
0x12B	Maximum current alarm delay time in s/10
0x12C	High/low voltage alarm delay time in s/10
0x12D	Pump 1 current calibration
0x12E	Pump 2 current calibration
0x12F	Pump 3 current calibration
0x130	Pump 4 current calibration
0x131	Voltage of board 1
0x132	Voltage of board 2
0x133	Pump rotation enable
0x134	Alarm output enable
0x135	Self-holding enable
0x136	Board 1 probe sensitivity
0x137	Board 2 probe sensitivity
0x138	Panel operation
0x139	Min level alarm enable
0x13A	Min voltage alarm threshold
0x13B	Max voltage alarm threshold
0x13C	Max current alarm threshold of pump 1 in A/10 $$
0x13D	Max current alarm threshold of pump 2 in A/10
0x13E	Max current alarm threshold of pump 3 in A/10
0x13F	Max current alarm threshold of pump 4 in A/10 $$
0x140	Cos-fi/current alarm selection
0x141	Min cos-fi alarm threshold of pump 1 in 100
0x142	Min cos-fi alarm threshold of pump 2 in 100
0x143	Min cos-fi alarm threshold of pump 3 in 100
0x144	Min cos-fi alarm threshold of pump 4 in 100
0x145	Min current alarm threshold of pump 1 in A/10
0x146	Min current alarm threshold of pump 2 in A/10
0x147	Min current alarm threshold of pump 3 in A/10
0x148	Min current alarm threshold of pump 4 in A/10
0x149	Automatic reset due to minimum current
0x14A	Automatic restart of time 1 in min
0x14B	Automatic restart of time 2 in min
0x14C	Automatic restart of time 3 in min
0x14D	Automatic restart of time 4 in min
0x14E	Cyclic restart enable
0x14F	Analog signal enabling
0x150	Sensor type selection
- 0x151 Measurement unit selection
- 0x152 Analog signal operation
- 0x153 Analog sensor full scale in /10
- 0x154 Set point in /10
- 0x155 Start/stop threshold 1 in /10
- 0x156 Start/stop threshold 2 in /10
- 0x157 Start/stop threshold 3 in /10
- 0x158 Start/stop threshold 4 in /10
- 0x159 Service mode
- 0x15A Scheduled maintenance due days
- 0x15B Days since latest maintenance
- 0x15C Scheduled maintenance alarm postponement days
- 0x15D Installed expansion type
- 0x15E MODBUS address
- 0x15F Analogue sensor emergency system enable

17. ALARMS



The value of the minimum current detected is lower than the programmed value and the panel stops the relevant motor.

The display and the red LED flash, activating the cumulative alarm output

and the "BUZZ" output.

The system resets automatically according to the times set during programming.

The alarm can still be reset manually by pressing the OFF key; the system can then be reset automatically.



The motor current absorption is higher than the set value and the panel shuts the related motor.

The display and the red LED flash, activating the cumulative alarm output and the "BUZZ" output.

To reset the alarm manually, press the OFF key; the system can then be reset automatically.



The motor thermal switch (Klixon) has tripped on temperature overload.

The display and the red LED flash, activating the cumulative alarm output

and the "BUZZ" output.

If Klixon self-reset is enabled, the system automatically restarts when the Klixon contact is closed;

if the self-reset is disabled, when the Klixon contact is closed, press the "AUT" key and then restart the individual motors in alarm with "MAN".

If not used, close the motor Klixon input/s.



The measured mains voltage is too low (the motor stops).

The display and the red LED flash, activating the cumulative alarm output

and the "BUZZ" output.

The system is reset automatically when voltage increases.



The measured mains voltage is too high (the motor stops).

The display and the red LED flash, activating the cumulative alarm output and the "BUZZ" output.

The system is reset automatically when voltage decreases.



and the "BUZZ" output.

The phase sequence is incorrect or one phase is missing (the motor stops).

The display and the red LED flash, activating the cumulative alarm output

The system is reset automatically turning off and on the electrical panel after reconnecting the phase wires correctly.



The float in the G.A. input detects the alarm for maximum level reached (motor does not stop).

The display and the red LED flash, activating the cumulative alarm output and the "BUZZ" output.

The system automatically resets itself when the alarm float is opened.



The minimum level float, or the minimum level sensors, will detect the minimum level reached (the motor stops).

The display and the red LED flash, activating the cumulative alarm output and the "BUZZ" output.

The system automatically resets itself when the minimum level float or the minimum level probes are closed (this alarm can be disabled from the SERVICE menu).



The analog sensor used is disconnected, wrongly connected or failed;

The display and the red LED flash, activating the cumulative alarm output

and the "BUZZ" output.

The system is activated in emergency mode where C-MIN functions as an emergency stop and GP/1 as a start of all users not simultaneously.

The system only resets when the analog sensor returns to normal conditions.

The presence of water in the motor oil chamber is detected through PRO-SL expansion (the engine stops if shutdown is enabled).

The display and the red LED flash, activating the cumulative alarm output and the "BUZZ" output.

The system is reset automatically after servicing the electric motor.



With the ATEX mode on, the fluid level is lower than the pump stop level.

The display and the red LED flash and the cumulative alarm output is activated (voltage-free contacts NC-C-NO).

The system is reset automatically when the fluid level goes above the stop level.



This alarm signals that the time to scheduled maintenance has elapsed. The day count set in the parameter MAN. DAY has come to an end. The pumps are not shut down.

However, this alarm can be postponed through the parameter MAINTENANCE ALARM POSTPONEMENT. When the alarm is reset, the days set in this parameter before the alarm reappears are counted.

The display and the red LED flash and the cumulative alarm output is activated (voltage-free contacts NC-C-NO).

To reset the alarm manually, press **UP** or **DOWN** and then the **OK** button. Then reach the parameter CNT. DAY and press **UP** and **DOWN** at the same time, to reset the counter.

18. SIZE TABLE

CODE	MODEL	MEASURES	ТҮРЕ
11720NB	WASTEK PRO 1-Mono	195X245X120	PLASTIC
12720NB	WASTER PRO 2-MONO		
11720	WASTEK PRO 1-Mono	21072407185	
12720	WASTEK PRO 2-Mono	31072407185	FLASTIC
11721	WASTEK PRO 1-Tri/7,5		
11722	WASTEK PRO 1-Tri/11	310X240X185	PLASTIC
11723	WASTEK PRO 1-Tri/15		
12721	WASTEK PRO 2-Tri/7,5	310X240X185	PLASTIC
12722	WASTEK PRO 2-Tri/11	390X310X230	PLASTIC
12723	WASTEK PRO 2-Tri/15		

19. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CHECKS/SOLUTIONS
PHASE FAULT ALARM	 Check that all phases are available at the panel input. Check and change the phase sequence at the input of the door lock switch.
THE PANEL IS POWERED UP BUT THE MOTOR DOES NOT START.	Check that automatic operation is enabled on the motor screen.Check input status and settings.
THE PANEL IS SET TO AUTOMATIC MODE BUT THE MOTOR DOES NOT START.	 Check input status and settings. On the single-phase model, check that the 230V~ voltage is present on the motor output terminals "L/S" and "N/R"; on the three-phase model check that the 400V~ voltage is present on terminals "L/S" and "N/R" and that the contactor winding is powered.
ON START-UP OF THE PUMP, THE THERMAL SWITCH TRIPS.	Check the maximum current setting in the settings.Check the motor current with a current clamp.Check the motor status.
THE THERMAL SWITCH DOES NOT TRIP.	• Check the maximum current setting in the settings.
THE PANEL IS IN MOTOR TEMPERATURE OVERLOAD ALARM STATUS	 Check that the over-temperature control is disabled if the motor(s) are not fitted with a thermal switch. Check the motor status.
THE DISPLAY DOES NOT SWITCH ON	 Check that the FLAT connector is inserted correctly. Ensure that the door lock is set to ON. On the panel input, check that the voltages 230V~ or 400V~ are present between the mains input terminals "SUPPLY". Check that the fuses are efficient.

NOTES

ELENTEK SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE

Via A. Meucci 5/11 - 35028 Piove di Sacco (PD) - ITALY Tel. +39 049 9730367 - Fax +39 049 9731063 www.elentek.com - info@elentek.com VAT No. 04534630282

Code MQ 0041 UK Rev. 00 Is. 09/2022



WASTEK PRO - Bedienungshandbuch

MULTIFUNKTIONS-SCHALTKASTEN FÜR 1 BIS 2 MOTOREN



INHALTSVERZEICHNIS

1.		ALLGEMEINE ANGABEN5		
2.		HINWEISE6		
3.		ALLGEMEINE BESCHREIBUNG7		
4.		INSTALLATION9		
5.		LEUCHTANZEIGEN UND KONTROLLSCHALTUNGEN10		
6.		HAUPTBILDSCHIRMSEITE11		
7.		BILDSCHIRMSEITE DES MOTORS12		
8.		EINGÄNGE UND AUSGÄNGE HAUPTPLATINE13		
9.		EINGÄNGE ERWEITERUNGEN15		
	9.1	Erweiterung RS48515		
	9.2	Erweiterung Pufferbatterie-Vorrichtung15		
	9.3	Erweiterung Bluetooth-Wi-Fi15		
10).	MENÜ DER EINSTELLUNGEN16		
11	L.	DIP-SWITCH EINSTELLUNGEN DISPLAY21		
	11.	1 DIP-SWITCH 1 - Invertierung der Eingänge NO/NC (G/P1 - G/P2 - G.A.);		
	11.	2 DIP-SWITCH 2 - Ausschaltung Phasensequenzkontrolle;		
	11.	3 DIP-SWITCH 3 - Selbstprüfung21		
	11.	4 DIP-SWITCH 4 - Manuelle Druck- oder Impulstaste		
12	2.	EINZELHEITEN DER KARTE23		
13	3.	ANSCHLUSSPLÄNE HAUPTPLATINE24		
	13.	1 Anschlussplan WASTEK PRO Einphasig (230V)24		
	13.	2 Anschlussplan WASTEK PRO Dreiphasig (400V)25		
14	1.	ANSCHLUSSPLÄNE FÜR ERWEITERUNGEN26		
	14.	1 Erweiterung RS48526		
15	5.	SCHALTPLÄNE27		
	15.	1 WASTEK PRO 1 MONO27		
	15.	2 WASTEK PRO 2 MONO		
	15.	3 WASTEK PRO 1 TRI		

	WASTEK PRO 2 TRI	15.4
31	MODBUS-ADRESSEN RS485	16.
34	ALARME	17.
37	TABELLE DER DIMENSIONIERUNGEN	18.
38	DIAGNOSTIK	19.

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Dieses Handbuch muss das Gerät, zu dem es gehört, stets begleiten und an einem zugänglichen Ort aufbewahrt werden, an dem es von den zuständigen, qualifizierten Bedienungs- und Wartungstechnikern des Systems konsultiert werden kann.

Der Installateur/Benutzer wird gebeten, vor der Benutzung des Geräts die im Handbuch enthaltenen Vorschriften und Informationen aufmerksam zu lesen, um eine Beschädigung oder einen nicht zweckmäßigen Gebrauch des Geräts und demzufolge das Verwirken der Garantie zu vermeiden.

Bevor das Gerät in Funktion gesetzt wird, das Handbuch aufmerksam lesen und die darin enthaltenen Anweisungen befolgen.

Die Angaben und Anleitungen in diesem Handbuch beziehen sich auf den Standardgebrauch des Geräts; bei besonderen Situationen, Betriebsarten oder Anwendungen, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind, bitte mit unserem technischen Kundendienst Kontakt aufnehmen.

Falls ein technischer Kundendienst oder ein Ersatzteil erforderlich wird, bitte immer das Kennzeichen des Modells und die auf dem Schild stehende Konstruktionsnummer angeben.

Unsere technische Kundendienstabteilung steht Ihnen für jede Notwendigkeit gerne zur Verfügung.

Nach Empfang der Sendung sofort eine Kontrolle vornehmen, um festzustellen, dass das Gerät beim Transport keine Schäden erlitten hat. Wenn festgestellt wird, dass Anomalien vorliegen, ist dies unbedingt rechtzeitig, nicht später als 5 Tage nach Empfang der Sendung unserem Händler zu melden, oder bei Direktbestellung dem Kundendienst des Herstellers.



MERKE: Die im Handbuch enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Eventuelle Schäden, die im Zusammenhang mit dem Gebrauch dieser Anleitungen verursacht werden, werden nicht berücksichtigt, denn sie gelten nur richtungsweisend. Wir erinnern daran, dass die Nichteinhaltung unserer Angaben Personen- bzw. Sachschäden verursachen

könnten.

Die örtlichen Bestimmungen und/oder geltenden Gesetze sind in jedem Fall einzuhalten.

2. HINWEISE



Der Schaltkasten darf nur für den Zweck und den Betrieb verwendet werden, für den er konzipiert wurde. Jede andersartige Anwendung und Benutzung ist als nicht zweckgemäß und gefährlich zu betrachten.

Sollte sich am Installationsort oder in seiner Nähe ein Brand entwickeln, zum Löschen kein Wasser spritzen, sondern geeignete Löschmittel (Pulver, Schaum, Kohlensäure) verwenden.

Das Gerät von Hitzequellen fern und an einem trockenen und geschützten Ort installieren und den bescheinigten Schutzgrad (IP) einhalten.

Es ist unbedingt eine Sicherheitsvorrichtung zum Schutze der Stromversorgungslinie des Schaltkastens zu installieren, die den geltenden Stromnormen entsprechen muss.

Vor irgendwelchen Eingriffen am Schaltkasten oder an der Anlage immer die Stromversorgung unterbrechen.

Es ist ohne offizielle Genehmigung des Herstellers verboten, Teile des Schaltkastens zu demontieren: Jede nicht genehmigte Verstellung und Änderung führt zum Verwirken aller Garantieansprüche.

Jeder Installations- und Wartungsvorgang muss von einem spezialisierten Techniker ausgeführt werden, der die geltenden Sicherheitsnormen kennen muss.

Unbedingt den Anschluss an eine effiziente Erdungsanlage fertigen.

Nachdem der elektrische Anschluss der Anlage erfolgt ist, sind die Einstellungen des Schaltkastens zu prüfen, da die Elektropumpe automatisch einschalten könnte.

Der Hersteller übernimmt in folgenden Fällen keine Verantwortung:

- Unkorrekte Installation;
- Verwendung durch Personal, das nicht auf den angemessenen Gebrauch des Schaltkastens eingewiesen wurde;
- schwere Mängel bei der vorgesehenen Wartung;
- Verwendung nicht originaler oder nicht modellspezifischer Ersatzteile;
- nicht genehmigte Änderungen oder Eingriffe;
- teilweise oder komplette Nichteinhaltung der Anweisungen.

3. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- Einphasige Kartenspeisung 100-240Vac 50/60Hz;
- Dreiphasige Kartenspeisung 310-450Vac 50/60Hz;
- Eigenverbrauch Elektronikkarte 3 W;
- NO-Eingänge G/P1 und G/P2 für Anlauf der Motoren;
- Eingänge C-MIN-MAX für einpolige Füllstandssonden;
- NC-Eingänge T1 und T2 f
 ür Thermokontakt des Motors (Klixon);
- NO-Eingang G.A. f
 ür Alarmaktivierung;
- Analogeingänge 4-20mA und 0-10V;
- Alarm-Gesamtausgang mit sauberen Kontakten (NC-C-NO ohmsche Belastung 5A / 250V);
- Alarm-Gesamtausgang unter Spannung (12Vcc / 100mA);
- DIP-SWITCH 1 Display Invertierung der Eingänge NO/NC (G/P1 G/P2 G.A.);
- DIP-SWITCH 2 Display Ausschaltung Phasensequenzkontrolle;
- DIP-SWITCH 3 Display frei;
- DIP-SWITCH 4 Display Manuell Fest-Modus/Impuls-Modus;
- Einstellbare Parameter:
 - Sprache;
 - Aktivierung der Pumpenrotation;
 - Aktivierung der Start/Stopp-Funktion der Schwimmer (mit Selbsthaltung);
 - Sensibilität der Sonden;
 - Füllstandssonden bei Füllung oder Entleerung;
 - Aktivierung Mindeststandalarm;
 - Mindestspannung;
 - Höchstspannung;
 - Höchststrom der Motoren;
 - Mindeststrom der Motoren;

- Aktivierung Trockenlaufkontrolle wegen Mindeststrom;
- Aktivierung automatischer Neustart wegen Mindeststrom und Dauer;
- Aktivierung zyklischer Neustart wegen Mindeststrom;
- Aktivierung Analogsignal;
- Art des Analogsignals;
- Maßeinheit Analogsignal;
- Vollausschlag Analogsignal;
- Setpoint;
- Start/Stopp-Schwellenwerte;
- SWITCH-Drucktaste (Wechsel Bildschirmseite/Einstellungen);
- AUTOMATIK-Drucktaste (oder Pfeil AUF);
- Drucktaste 0 "Standby" (oder Pfeil AB);
- Drucktaste MANUELL:
- Display: Volt, Ampere, Analogsignal, Arbeitsstunden, Zustand Motoren und Alarme;
- Kontrolle fehlende oder falsche Phasensequenz an Speisungseingang;
- Notbetrieb bei Defekt des analogen Sensors;
- Hilfsschutzeinrichtungen und Motor mit Sicherungen;

- Haupttrennschalter Türsperre (falls vorhanden);
- Vorbereitung für Betriebskondensatoren für einphasige Version (nicht enthalten);
- Kasten aus ABS, IP55;
- Umgebungstemperatur: -5/+40 °C;
- Höhenlage ü.d.M. 2000 m;
- Relative Feuchtigkeit 50% bei 40°C (kondensationsfrei).



ACHTUNG!

Für weitere technische Daten, siehe das Schild auf dem Schaltkasten.

Die allgemeinen Eigenschaften können sich ändern, falls dem Standardprodukt Zubehöre hinzugefügt werden. Das Hinzufügen von Zubehören könnte mit Änderungen an obigen Beschreibungen verbunden sein.

4. INSTALLATION

Prüfen, dass die Anschlussspannung des Stromnetzes mit dem Spannungswert übereinstimmt, der auf dem Schild des Schaltkastens und auf dem des am Schaltkasten angeschlossenen Motors angegeben ist; danach den Erdungsanschluss fertigen, bevor anderen Anschlüsse erfolgen.

Die Versorgungsleitung muss durch einen Thermomagnetschalter geschützt sein.

Die Stromkabel in den entsprechenden Klemmen festziehen; dazu ein Werkzeug in geeigneter Größe verwenden, um die Befestigungsschrauben nicht zu beschädigen. Falls ein elektrischer Schrauber verwendet wird, ist besonders vorsichtig vorzugehen.

Der Schaltkasten ist für die Wandbefestigung mit Schrauben und Dübeln ausgestattet; dazu sind die Bohrungen an den Kastenecken oder die ggf. vorhandenen Bügel zu verwenden.

Das Gerät an einem Ort installieren, der den Schutzgrad sichert und darauf achten, dass der Kasten so einwandfrei wie möglich bleibt, wenn die Bohrungen für die Aufnahme der Kabeldurchführungen gefertigt werden.

Es dürfen keine Mehrleiterkabel verwendet werden, die an induktive Belastungen und Leistungsbelastungen angeschlossene Leiter und Signalleiter wie Sonden und Digitaleingänge enthalten.

Die Länge der Anschlusskabel so weit wie möglich kürzen, um eine spiralartig verlegt Verkabelung zu vermeiden, die aufgrund möglicher Induktivwirkungen auf die Elektronik schädlich wäre.

Alle für die Verkabelung verwendeten Leiter müssen für die zuzuführende Last geeignet bemessen sein.

5. LEUCHTANZEIGEN UND KONTROLLSCHALTUNGEN



Display für Anzeige und Programmierung.

Rote LED für allgemeinen Alarm.

SETUP-Drucktaste (Bildschirmseitenwechsel).

Öffnet durch 3 Sekunden langes Drücken auf der Haupt-Bildschirmseite das Menü der Einstellungen.

Automatik-Drucktaste und Pfeil AUF.

Drucktaste 0 und Pfeil AB.

Führt durch 5 Sekunden langes Drücken auf der Haupt-Bildschirmseite zum Rücksetzen des Stundenzählers.

Drucktaste Manuell.

Durch Drücken auf Pfeil und dann MAN wird der laufende Alarm nach Behebung seiner Ursache zurückgesetzt.

6. HAUPTBILDSCHIRMSEITE

Bei Einschaltung des Schaltkastens erscheint auf dem Display die folgende Sequenz:



Nach vollendeter Einschaltsequenz öffnet die unten beschriebene Hauptbildschirmseite.



Diese Bildschirmseite ermöglicht die allgemeine Anzeige des Zustandes von Motor und Anlage:

- 230 V erfasste Anschlussspannung;
- 7.0 A gesamte Stromaufnahme;
- 10,0B Wert Analogeingang (in diesem Beispiel 10,0 bar);
- M1 = 1 Motor 1 aktiv;
- M1 = 0 Motor 1 nicht aktiv;
- M2 = 1 Motor 1 aktiv;
- M2 = 0 Motor 1 nicht aktiv;

Wenn keine analogen Sensoren verwendet werden, zeigt die Hauptbildschirmseite keinen Wert für den Analogeingang.

Nur diese Bildschirmseite gibt Zugriff zum Menü der Einstellungen, durch 3 Sekunden langes Drücken der Taste**SETUP**.

7. BILDSCHIRMSEITE DES MOTORS

Das Drücken auf die Taste **SETUP** auf der Hauptbildschirmseite führt zur Bildschirmseite des Motors, wo der Zustand des Wählschalters (Automatik - Off - Manuell) geändert und die Aufnahme des einzelnen Motors sowie die Betriebsstunden angezeigt werden können.

Die Betriebsstunden können durch 5 Sekunden langes Drücken der Taste **OFF** zurückgesetzt werden.



Ein erneutes Drücken der Taste **SETUP** führt zurück zur Hauptbildschirmseite.

8. EINGÄNGE UND AUSGÄNGE HAUPTPLATINE

T1	NO-Eingang für Klixon Motor 1 (Thermokontakt für Übertemperaturschutz). Überbrücken, falls dieser Eingang nicht benutzt wird.		
T2	NO-Eingang für Klixon Motor 2 (Thermokontakt für Übertemperaturschutz). Überbrücken, falls dieser Eingang nicht benutzt wird.		
C - MIN - MAX	Eingang für einpolige Füllstandssonden. Eingang für Mindeststand-Schwimmer (Verbindung zwischen C und MAX). Eingang für allgemeine Aktivierung (Verbindung zwischen C und MAX). C und MAX überbrücken, falls dieser Eingang nicht benutzt wird.		
G/P1	Eingang zur Aktivierung von Motor 1. Mit aktivem Rotationsbetrieb wird bei jedem Öffnen und Schließen des Eingangs abwechselnd der erste Motor gestartet.		
G/P2	Eingang zur Aktivierung von Motor 2. Mit aktivem Rotationsbetrieb werden bei jedem Öffnen und Schließen des Eingangs beide Motoren gestartet, unabhängig vom Zustand des Eingangs G/P1.		
G.A.	Eingang für Alarmaktivierung.		
OUT ALARM (NC - C - NO)	 Alarm-Gesamtausgang mit sauberen Kontakten (ohmsche Belastung 5A / 250V) für: Alarm Füllstand von Sonden. Alarm von Eingang G.A. Alarm Motor Trockenlauf. Alarm Motor Überstrom. Alarm Motor Übertemperatur. Alarm Spannung zu niedrig. Alarm Spannung zu hoch. Alarm Phasensequenz oder Phasenmangel. Alarm Höchststand. 		

BUZZ +/- Alarmausgang unter Spannung 12Vcc / 100mA.

OUT MOTOR	EINPHASIG:
	• L/S – Phase Motor
	• N/R – Neutralleiter Motor
	 AVV – Anlauf mit Kondensator auf Schaltkasten
	DREIPHASIG:
	• T1 (Schütz) – U-Phase Motor
	• T2 (Schütz) – V-Phase Motor
	• T3 (Schütz) – W-Phase Motor
<u> </u>	Erdung.

9. EINGÄNGE ERWEITERUNGEN

9.1 Erweiterung RS485

A(-) – B(+) Modul für den Kommunikationsstandard RS485 mit MODBUS-Protokoll.

9.2 Erweiterung Pufferbatterie-Vorrichtung

PRODBT-Modul für den Pufferbatterie-Anschluss 6V 1,2Ah zum Aufrechterhalten der Kontrolle des Alarm-Schwimmers und zur Meldung von Netzstrommangel.

9.3 Erweiterung Bluetooth-Wi-Fi

Ermöglicht den Anschluss des Schaltkastens bzw. den Anschluss jedes Geräts/jeder Vorrichtung mit Wi-Fi oder Bluetooth an die APP Elentek.

10. MENÜ DER EINSTELLUNGEN

Für den Zugriff zum Menü der Einstellungen, 3 Sekunden auf die Taste **SETUP** drücken.

BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	WERT
SPRACHE 0=ITA / 1=ENG / 2=FRA / 3=ESP / 4=DEU	0 - 4
HELLIGKEIT FÜR DISPLAY-STANDBY	
Dieser Parameter erlaubt die Helligkeitseinstellung für das Display im Standby-Betrieb (für die Vorschau 9 Sekunden warten).	0 - 9
KLIXON-SELBSTRÜCKSTELLUNG	AUTOMATISCH
Dieser Parameter bestimmt, ob der Motor-Übertemperaturalarm von Klixon automatisch oder manuell zurückgestellt wird.	MANUELL
MINDESTSPANNUNG	
Defaultmäßig auf -10% eingestellt (Wenn zusätzlich zu den Defaultparametern auch die Betriebsgrenzwerte geändert werden, führt dies zum sofortigen Verwirken der Garantie)	207 (230) 360 (400)
HOCHSTSPANNUNG Defaultmäßig auf +10% eingestellt (Wenn zusätzlich zu den Defaultparametern auch die Betriebsgrenzwerte geändert werden, führt dies zum sofortigen Verwirken der Garantie).	253 (230) 440 (400)
HÖCHSTSTROM M1 - M2	
Dieser Parameter erlaubt die Einstellung des Höchststroms des Motors. Den max. Stromwert eingeben; dazu den auf dem Motorschild nachgeprüften Wert um 10-15% erhöhen.	1 A
Wenn zusätzlich zu den auf dem Schild des Modells angegebenen Parametern auch die Betriebsgrenzwerte geändert werden, führt dies zum sofortigen Verwirken der Garantie.	
MINDESTSTROM MOTOR M1 – M2	
Dieser Parameter erlaubt die Einstellung des MINDESTSTROMS des Motors, unter dem der Motor wegen Trockenlauf abstellen muss. Wenn der Strom auf 0 eingestellt wird, wird die Trockenlaufkontrolle wegen Mindeststrom deaktiviert.	0 A
Diesen Parameter nur aktivieren, wenn keine Schwimmer oder Sonden für die Mindeststandkontrolle verwendet werden.	

AKTIVIERUNG DER ROTATION DER PUMPEN	
Mit diesem Parameter kann der Pumpenaustausch bei jedem Aufruf der Schwimmer oder Druckwächter aktiviert werden; falls die Hauptpumpe auf Wärmeschutz (Überstrom) schaltet, wird außerdem die zweite Pumpe aktiviert (durch Einstellen von N wird die START/STOPP-Funktion deaktiviert).	л / Г
AKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN RÜCKSTELLUNG WEGEN TROCKENLAUF	
Für den Trockenlauf-Alarm (Mindeststrom) kann der Schaltkasten eine in Minuten programmierbare automatische Rückstellung versuchen. Es können 4 Rückstellungszeiten eingestellt werden, damit das System nach einem Sperrzustand automatisch wieder neu startet.	N \ L
AUTOMATISCHE RÜCKSTELLUNG WEGEN TROCKENLAUF ZEIT 1	
Erster Rückstellungsversuch nach dem Trockenlaufalarm (Default 5 Minuten).	1 - 240 Min.
AUTOMATISCHE RÜCKSTELLUNG WEGEN TROCKENLAUF ZEIT 2	
Zweiter Rückstellungsversuch, ab vorigem Rückstellungsversuch gezählt (Default 10 Minuten).	1 - 240 Min.
AUTOMATISCHE RÜCKSTELLUNG WEGEN TROCKENLAUF ZEIT 3	
Dritter Rückstellungsversuch, ab vorigem Rückstellungsversuch gezählt (Default 20 Minuten).	1 - 240 Min.
AUTOMATISCHE RÜCKSTELLUNG WEGEN TROCKENLAUF ZEIT 4	
Vierter Rückstellungsversuch, ab vorigem Rückstellungsversuch gezählt (Default 30 Minuten).	1 - 240 Min.
AKTIVIERUNG ZYKLISCHE RÜCKSTELLUNG WEGEN TROCKENLAUF	
Bei Einstellung des Werts <i>N</i> werden die automatischen Neustarts nach dem vierten Versuch blockiert, während bei Einstellung des Werts <i>J</i> nach dem vierten Versuch der Neustart-Zyklus angefangen von der vierteingestellten Zeit wieder endlos aufnimmt. Das Trockenlauf-Schutzsystem des Schaltkastens aktiviert die Neuanläufe	л / Г
entsprechend der eingestellten Programmierungszeiten und setzt den Neuanlaufzyklus jedes Mal zurück, wenn das System länger als 10 Sekunden das Vorhandensein von Wasser erfasst.	

ZEIT ANLAUFVERZÖGERUNG M1 - M2	
Mit diesem Parameter kann eine Anlaufverzögerung der Pumpen eingestellt werden.	0 - 600 Sek.
ZEIT AUSSCHALTVERZÖGERUNG M1 - M2	
Mit diesem Parameter kann eine Ausschaltverzögerung der Pumpen eingestellt werden.	0 - 600 Sek.
ALARMAUSGANG 12VDC?	
Mit diesem Parameter kann der 12Vdc-Ausgang aktiviert oder nicht aktiviert werden.	л / Г
ART DER STEUERUNG	
Mit diesem Parameter ist die Art der Erfassung des Flüssigkeitsfüllstandes wählbar. 0. = Sens: Luftdrucksensor: 1. = On/Off: Schwimmer oder Kontakte On/Off (spannungsfrei 2. = 4-20mA: Füllstandswandler mit Signal 4 - 20 mA Klemme "+" = positiv (12Vdc); Klemme "-" = negativ; Klemme "A/B"= Signal	0 - 1 - 2
Von dieser Bildschirmseite kann durch Aktivierung der Nutzung des Luftdrucksensors die Ablesung auf Null geeicht werden, indem die Drucktaste MAN gedrückt zu halten ist, bis der Wechsel zur nächsten Bildschirmseite erfolgt.	
MASSEINHEIT ANALOGSIGNAL	"cm" / "m"
Mit diesem Parameter kann die Maßeinheit des Analogsignals 4-20mA gewählt werden.	"KEINE"
VOLLAUSSCHLAG ANALOGSIGNAL	
Dieser Parameter erlaubt die Wahl des Vollausschlagwertes des analogen Sensors 4-20mA.	0,0 - 999,9
SETPOINT	
Dieser Parameter erlaubt die Einstellung des Sollwertes, der in der Anlage aufrecht zu erhalten ist.	0,0 - 999,9
Der einstellbare Höchstwert ist vom "VOLLAUSSCHLAG DES ANALOGSIGNALS" abhängig, der im vorigen Parameter bestimmt ist.	

START-SCHWELLENWERT M1 – M2 Dieser Parameter erlaubt die Einstellung des Neustartwertes des Motors, wenn der Analogsignalpegel abnimmt.	0,0 - 999,9
AKTIVIERUNG DRÄNFUNKTION (Selbsthaltung)	
Dieser Parameter erlaubt das Deaktivieren der aktiven Pumpen nur wenn der Kontakt Mindeststand-Schwimmer/Ausschaltung öffnet.	л / Г
Diese Funktion ist nur mit Aktivierung der On/Off-Steuerungen verfügbar.	
SENSIBILITÄT DER SONDEN	
Mit diesem Parameter kann die Sensibilität der Sonden geändert werden.	1 - 9
AKTIVIERUNG MINDESTSTANDALARM	
Dieser Parameter ermöglicht es, vom Gesamtalarmausgang den Mindeststandalarm zu entfernen.	C
MODBUS-ADRESSE	10
HÖCHSTZAHL EINSCHALTUNGEN PRO STUNDE M1 - M2	
Dieser Parameter ermöglicht die Einstellung der Höchstzahl der Einschaltungen pro Stunde, die nach Überschreitung einen Alarm auslöst.	0 - 30
ZAHL EINSCHALTUNGEN PRO STUNDE M1 - M2	
Anzeige Gesamtzahl der Anläufe.	-
VERZÖGERUNG RÜCKKEHR DER NETZVERSORGUNG	
Dieser Parameter ermöglicht die Aktivierung einer festgelegte Verzögerung von 30" bis zur Netzversorgungsrückkehr, bevor die Motoren aktiviert werden, falls die Steuerungseingänge geschlossen sind.	J / N
SERVICE MODE?	
Mit diesem Parameter kann während der Wartung die Änderung aller Wartungsparameter gesperrt oder entsperrt werden	
Wenn auf J eingestellt, sind die Parameter entsperrt und können geändert werden.	J / N
Wenn auf N eingestellt, sind die Parameter gesperrt und können nicht geändert werden.	

MAN. DAY	
Mit diesem Parameter können die Tage bis zur Fälligkeit der Programmwartung eingestellt werden.	
Die zweite Displayzeile zeigt, wie viele Tage seit der letzten Wartung verstrichen sind. Im Falle eines Strommangels registriert der WASTEK-Schaltkasten die Zählung der Tage bis zum Vortag.	0 - 9999
Änderbar, wenn SERVICE MODE auf J eingestellt ist.	
CNT. DAY	
Auf dieser Bildschirmseite werden die Betriebstage des Schaltkastens angezeigt.	
Wenn gleichzeitig auf die Drucktasten AUF und AB gedrückt wird, wird die Zählung auf Null gestellt.	-
Anzeige möglich, wenn SERVICE MODE auf J eingestellt ist.	
VERZÖGERUNG DES WARTUNGSALARMS	
Mit diesem Parameter kann für den Programmwartungsalarm eine Verzögerung eingestellt werden.	
Falls der Wartungsalarm vom Kunden abgestellt wird, schaltet dieser Alarm nach Ablauf der in diesem Parameter eingestellten Tage wieder ein.	0 - 250
Änderbar, wenn SERVICE MODE auf J eingestellt ist.	

11. DIP-SWITCH EINSTELLUNGEN DISPLAY

Den DIP-SWITCH bei ausgeschaltetem Schaltkasten einstellen.



11.1 DIP-SWITCH 1 - Invertierung der Eingänge NO/NC (G/P1 - G/P2 - G.A.);

OFF 🕈	NO-Eingänge.
ON 🛧	NC-Eingänge.

Mit dem DIP-SWITCH 1 kann die Aktivierung der Digitaleingänge G/P1 - G/P2 - G.A. invertiert werden.

In der OFF-Position befähigen die NO-Eingänge das System zum Schließen des Kontakts.

In der ON-Position befähigen die NC-Eingänge das System zum Öffnen des Kontakts.

11.2 DIP-SWITCH 2 - Ausschaltung Phasensequenzkontrolle;

OFF 🕈	Kontrolle auf fehlende oder falsche Phasensequenz aktiviert.
ON 🛧	Kontrolle auf fehlende oder falsche Phasensequenz deaktiviert.

Der DIP-SWITCH 2 ermöglicht die Deaktivierung der Kontrolle auf fehlende oder falsche Phasensequenz am Schaltkasteneingang.

In der OFF-Position ist die Kontrolle auf fehlende oder falsche Phasensequenz aktiviert.

In der ON-Position ist die Kontrolle auf fehlende oder falsche Phasensequenz deaktiviert.

11.3 DIP-SWITCH 3 - Selbstprüfung

OFF 🕈	Selbstprüfung Motor/en deaktiviert
ON 🛧	Selbstprüfung Motor/en aktiviert

Der DIP-SWITCH 3 ermöglicht die Aktivierung der Selbstprüfung des Motors bzw. der Motoren.

In der OFF-Position ist die Selbstprüfung deaktiviert.

In der ON-Position ist die Selbstprüfung aktiviert.

Die Selbstprüfung hat eine nicht einstellbar festgelegte Zeit und schaltet die Pumpe bzw. die Pumpen, je nach Schaltkastenmodell, alle 48 Stunden 2 Sekunden ein.

Eine Selbstprüfung der Pumpen kann nur dann aktiviert werden, wenn auf der Schalttafel die

Funktion Automatik freigegeben ist.

11.4 DIP-SWITCH 4 - Manuelle Druck- oder Impulstaste

OFF 🕈	Manuelle Drucktaste.
ON 🛧	Manuelle Impulstaste.

Der DIP-Schalter 4 ermöglicht die Einstellung der Funktionsweise der manuellen Taste.

In der OFF-Position aktiviert die manuelle Taste durch Gedrückthalten den Motor und beim Loslassen der Taste stellt der Motor ab.

In der ON-Position aktiviert die manuelle Taste den Motor beim ersten Impuls und stellt den Motor beim nächsten Impuls ab.

12. EINZELHEITEN DER KARTE





13. ANSCHLUSSPLÄNE HAUPTPLATINE

13.1 Anschlussplan WASTEK PRO Einphasig (230V)





MERKE: Bei der dreiphasigen Version mit 230V müssen Speisung und Motoren 3~230V sein.

14. ANSCHLUSSPLÄNE FÜR ERWEITERUNGEN

14.1 Erweiterung RS485



26

15. SCHALTPLÄNE

15.1 WASTEK PRO 1 MONO




15.3 WASTEK PRO 1 TRI



29

15.4 WASTEK PRO 2 TRI



16. MODBUS-ADRESSEN RS485

MODBUS RTU RS485 9600 8N1

0x100	Seriennummer Karte
0x101	Firmware-Version in Zehnteln
0x102	Display-Typ
0x103	Typ der Stromversorgung
0x104	Anzahl Pumpen
0x105	Wert Spannung Karte 1 in V
0x106	Wert Spannung Karte 2 in V
0x107	Wert Strom Pumpe 1 in A/10
0x108	Wert Strom Pumpe 2 in A/10
0x109	Wert Strom Pumpe 3 in A/10
0x10A	Wert Strom Pumpe 4 in A/10
0x10B	Wert Leistungsfaktor Pumpe 1 in /100
0x10C	Wert Leistungsfaktor Pumpe 2 in /100
0x10D	Wert Leistungsfaktor Pumpe 3 in /100
0x10E	Wert Leistungsfaktor Pumpe 4 in /100
0x10F	Status Dip-Switch
0x110	Aktueller Sollwert Trimmer M1 MIN
0x111	Aktueller Sollwert Trimmer M1 MAX
0x112	Aktueller Sollwert Trimmer M2 MIN
0x113	Aktueller Sollwert Trimmer M2 MAX
0x114	Sollwert Trimmer SENS.
0x115	Analoger Signalwert in Zehntel
0x116	Status Eingängs der MASTER-Karte
0x117	Status Eingängs der SLAVE-Karte
0x118	Status MASTER-Platinenerweiterung
0x119	Status SLAVE-Platinenerweiterung
0x11A	Status Ausgänge
0x11B	Status Alarme 2
0x11C	Status Alarme 1
0x11D	Alarmgeschichte 1
0x11E	Alarmgeschichte 2
Ox11F	Alarmgeschichte 3
0x120	Alarmgeschichte 4
0x121	Alarmgeschichte 5
0x122	Alarmgeschichte 6
0x123	Alarmgeschichte 7
0x124	Alarmgeschichte 8

0x125	Alarmgeschichte 9
0x126	Alarmgeschichte 10
0x127	Alarmgeschichte 11
0x128	Alarmgeschichte 12
0x129	Alarmgeschichte 13
0x12A	Alarmgeschichte 14
0x12B	Alarmgeschichte 15
0x12C	Alarmgeschichte 16
0x130	Nullstellung Alarme 2
0x131	Nullstellung Alarme 1
0x132	Alarmhistorie zurücksetzen
0x133	Status Steuerlogik MANUELL
0x134	Status Steuerlogik AUTOMATISCH
0x135	Betriebsstunden P1
0x136	Betriebsstunden P3
0x137	Betriebsstunden P3
0x138	Betriebsstunden P4
0x139	Auszuführendes Programm
0x13A	Art der TA
0x13B	Sprache
0x13C	Helligkeit des Displays in Standby
0x13D	Freigabe Name ELENTEK auf Schaltkasten
0x13E	Freigabe Name Schaltkasten
0x13F	Selbstwiederherstellung Klixon
0x140	Maximal einstellbarer Strom in A/10
0x141	Dauer der Alarmsperre beim Start in s/10
0x142	Verzögerungszeit für Pumpenstart in s/10
0x143	Verzögerungszeit für Abschaltung Pumpe in s/10
0x144	Verzögerungszeit für Aktivierung simultan laufende Pumpen in s/10
0x145	Verzögerungszeit Alarm Mindeststrom in s/10
0x146	Verzögerungszeit Alarm max. Strom in s/10
0x147	Verzögerungszeit Alarm hohe/niedere Spannung in s/10
0x148	Eichung Strom Pumpe 1
0x149	Eichung Strom Pumpe 2
0x14A	Eichung Strom Pumpe 3
0x14B	Eichung Strom Pumpe 4
0x14C	Eichung Spannung Karte 1
0x14D	Eichung Spannung Karte 2
0x14E	Freigabe Pumpenrotation
0x14F	Freigabe Alarmausgang
0x150	Freigabe Selbsthaltefunktion
0x151	Sensibilität Sonde

0x153 Betrieb Schaltkasten 0x154 Freigabe Alarm Mindestfüllstand 0x155 Alarmschwelle Mindestspannung 0x156 Alarmschwelle Höchstspannung Alarmschwelle max. Strom Pumpe 1 in A/10 0x157 0x158 Alarmschwelle max. Strom Pumpe 2 in A/10 0x159 Alarmschwelle max. Strom Pumpe 3 in A/10 Alarmschwelle max. Strom Pumpe 4 in A/10 0x15A Auswahl Alarm Leistungsfaktor/Strom 0x15B 0x15C Alarmschwelle minimaler Leistungsfaktor Pumpe 1 in/100 Alarmschwelle minimaler Leistungsfaktor Pumpe 2 in/100 0x15D 0x15E Alarmschwelle minimaler Leistungsfaktor Pumpe 3 in/100 0x15F Alarmschwelle minimaler Leistungsfaktor Pumpe 4 in/100 0x160 Alarmschwelle minimaler Strom Pumpe 1 in/10 Alarmschwelle minimaler Strom Pumpe 2 in/10 0x161 0x162 Alarmschwelle minimaler Strom Pumpe 3 in/10 0x163 Alarmschwelle minimaler Strom Pumpe 4 in/10

17. ALARME



Der erfasste Mindeststromwert liegt unter dem programmierten Wert und der Schaltkasten schaltet den entsprechenden Motor ab.

Das Display und die rote Led blinken und aktivieren den Ausgang für Gesamtalarm und den Ausgang "BUZZ".

Das System wird je nach den bei der Programmierung eingestellten Zeiten automatisch wieder zurückgestellt.

Es ist in jedem Fall möglich, den Alarm durch Drücken auf die OFF-Drucktaste manuell zurückzusetzen; danach das System automatisch wieder zurückstellen.



Der vom Motor aufgenommene Strom überschreitet die programmierte Aufnahme und der Schaltkasten schaltet den entsprechenden Motor ab.

Das Display und die rote Led blinken und aktivieren den Ausgang für Gesamtalarm und den Ausgang "BUZZ".

Um den Alarm manuell zurückzusetzen, auf die OFF-Drucktaste drücken; danach das System automatisch wieder zurückstellen.



Der Thermokontakt des Motors (Klixon) ist überhitzt.

Gesamtalarm und den Ausgang "BUZZ".

Bei aktiver Klixon-Selbstrückstellung stellt das System automatisch zurück, wenn der Klixon-Kontakt schließt;

bei deaktivierter Selbstrückstellung ist beim Schließen des Klixon-Kontakts auf die Drucktaste "AUT" zu drücken, danach mit "MAN" die einzelnen im Alarmzustand befindlichen Motoren zurücksetzen.

Bei Nichtverwendung, den Eingang bzw. die Klixon schließen.



Die erfasste Netzspannung ist zu niedrig (der Motor stellt ab).

Das Display und die rote Led blinken und aktivieren den Ausgang für Gesamtalarm und den Ausgang "BUZZ".

Das System stellt automatisch zurück, wenn die Stromspannung steigt.



Die erfasste Netzspannung ist zu hoch (der Motor stellt ab).

Das Display und die rote Led blinken und aktivieren den Ausgang für Gesamtalarm und den Ausgang "BUZZ".

Das System stellt automatisch zurück, wenn die Stromspannung sinkt.



Die erfasste Phasensequenz ist nicht korrekt oder eine der Phasen fehlt (der Motor stellt ab).

Das Display und die rote Led blinken und aktivieren den Ausgang für Gesamtalarm und den Ausgang "BUZZ".

Der System stellt automatisch zurück, indem es den Schaltkasten ausschaltet und wieder einschaltet, nachdem die Phasen wieder korrekt angeschlossen wurden.



Der Schwimmer im Eingang G.A. löst den Alarm wegen erreichtem Höchststand aus (der Motor stellt nicht ab).

Das Display und die rote Led blinken und aktivieren den Ausgang für Gesamtalarm und den Ausgang "BUZZ".

Das System stellt automatisch zurück, wenn der Alarm-Schwimmer öffnet.



Der Mindeststand-Schwimmer oder die Mindeststand-Sonden erfassen den erreichten Mindeststand (der Motor stellt ab).

Das Display und die rote Led blinken und aktivieren den Ausgang für Gesamtalarm und den Ausgang "BUZZ".

Das System stellt automatisch zurück, wenn der Mindeststand-Schwimmer schließt bzw. wenn die Mindeststand-Sonden schließen (dieser Alarm kann im Menü KUNDENDIENST deaktiviert werden).



Der verwendete analoge Sensor ist nicht oder falsch angeschlossen oder defekt;

Das Display und die rote Led blinken und aktivieren den Ausgang für Gesamtalarm und den Ausgang "BUZZ".

Das System wird im Notbetrieb aktiviert, wobei C-MIN als Notstoppung dient und GP/1 zur nicht gleichzeitigen Einschaltung aller Verbraucher.

Das System schaltet erst ein, nachdem die Normalbedingungen des analogen Sensors wieder hergestellt sind.



Von der Erweiterung PRO-SL wird das Vorhandensein von Wasser in der Motorölkammer erfasst (der Motor stellt ab, wenn die Ausschaltung

freigegeben ist).

Das Display und die rote Led blinken und aktivieren den Ausgang für Gesamtalarm und den Ausgang "BUZZ".

Das System stellt nach erfolgter Wartung des Elektromotors automatisch zurück.



Wenn der ATEX-Modus aktiv ist, liegt der Flüssigkeitsstand unter dem Stopp-Füllstand der Pumpen.

Das Display und die rote Led blinken und aktivieren den Ausgang für Gesamtalarm (saubere Kontakte NC-C-NO).

Das System stellt automatisch zurück, wenn der Flüssigkeitsstand den Stopp-Füllstand überschreitet.



Dieser Alarm weist darauf hin, dass die Programmwartung jetzt durchzuführen ist. Die im Parameter MAN. DAY eingestellte Zählung der Tage ist abgelaufen. Die Pumpen werden nicht abstellen.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, diesen Alarm mit dem Parameter VERZÖGERUNG DES WARTUNGSALARMS zu verzögern; beim Zurücksetzen des Alarms werden die in diesem Parameter eingestellten Tage gezählt, bevor der Alarm wieder erscheint.

Das Display und die rote Led blinken und aktivieren den Ausgang für Gesamtalarm (saubere Kontakte NC-C-NO).

Um den Alarm manuell zurückzusetzen, auf die Pfeiltaster **AUF** oder **AB** drücken und danach auf die **OK**-Drucktaste. Danach den Parameter CNT. DAY erreichen und gleichzeitig auf die Pfeiltasten **AUF** und **AB** drücken, um den Zähler zurückzusetzen.

18. TABELLE DER DIMENSIONIERUNGEN

CODE-NR.	MODELL	ABMESSUNGEN	ТҮР
11720NB 12720NB	WASTEK PRO 1-Mono WASTEK PRO 2-Mono	195X245X120	KUNSTSTOFF
11720 12720	WASTEK PRO 1-Mono WASTEK PRO 2-Mono	310X240X185	KUNSTSTOFF
11721 11722 11723	WASTEK PRO 1-Tri/7,5 WASTEK PRO 1-Tri/11 WASTEK PRO 1-Tri/15	310X240X185	KUNSTSTOFF
12721	WASTEK PRO 2-Tri/7,5	310X240X185	KUNSTSTOFF
12722 12723	WASTEK PRO 2-Tri/11 WASTEK PRO 2-Tri/15	390X310X230	KUNSTSTOFF

19. DIAGNOSTIK

PROBLEM	PRÜFUNGEN / LÖSUNGEN
ALARM ANOMALIE PHASEN	 Überprüfen, dass die Phasen alle am Schaltkasteneingang vorhanden sind. Die Sequenz der Phasen am Eingang des Trennschalters der Türsperre überprüfen und ändern.
DER SCHALTKASTEN WIRD GESPEIST, DER MOTOR LÄUFT ABER NICHT AN.	 Überprüfen, dass auf der Motor-Bildschirmseite der Automatikbetrieb freigegeben ist. Den Zustand der Eingänge und die Einstellungen überprüfen.
DER SCHALTKASTEN IST AUF AUTOMATIK GESCHALTET, DER MOTOR SCHALTET JEDOCH NICHT EIN.	 Den Zustand der Eingänge und die Einstellungen überprüfen. Bei dem einphasigen Modell überprüfen, dass an den Klemmen L/S und N/R am Motorausgang 230V~ anliegen, oder dass bei dem dreiphasigen Modell an den Klemmen L/S und N/R am Motorausgang 400V~ anliegen und die Fernschalterspule gespeist wird.
BEIM EINSCHALTEN DER PUMPE SPRICHT DER THERMOSCHUTZ- SCHALTER AN.	 Den eingestellten Höchststrom in den Einstellungen überprüfen. Den Motorstrom mit einem Zangenstrommesser überprüfen. Den Zustand des Motors bzw. der Motoren überprüfen.
DER THERMOSCHUTZ- SCHALTER SPRICHT NICHT AN.	• Den eingestellten Höchststrom in den Einstellungen überprüfen.
DER SCHALTKASTEN MELDET EINEN ÜBERTEMPERATURALAR M DES MOTORS	 Überprüfen, dass die Übertemperaturkontrolle deaktiviert wurde, falls der Motor/die Motoren keinen Thermokontakt hat bzw. haben. Den Zustand des Motors bzw. der Motoren überprüfen.
DAS DISPLAY SCHALTET NICHT EIN	 Überprüfen, dass das Anschluss-Flachkabel korrekt eingeführt ist. Überprüfen, dass die Türsperre auf ON ist. Überprüfen, dass am Schaltkasteneingang 230V~ oder 400V~ zwischen den Klemmen des SUPPLY-Netzeingangs anliegen. Überprüfen, dass die Sicherungen funktionsfähig sind.

ANMERKUNGEN		

ELENTEK SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE

Via A. Meucci 5/11 - 35028 Piove di Sacco (Padua) -ITALIEN Tel. +39 049 9730367 - Fax +39 049 9731063 www.elentek.com - info@elentek.com P.IVA 04534630282 Cod. MQ 0041 D Rev. 00 Em. 09/2023